

ООО «МЕГАПОЛИС-ТЕЛЕКОМ РЕГИОН»

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БАЗОВАЯ СИСТЕМА ВВОДА-ВЫВОДА (UEFI BIOS)
Prime H510T2/CSM Bios

ВНДР.469579.004 РБ

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»

ВДНР. 469579.002 РЭ

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Реснянский Д. В.		14.10.2024
Проб.		Савин И. Э.		15.10.2024
Н. контр.				
Утв.		Коростилев В. Н.		16.10.2024

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БАЗОВАЯ СИСТЕМА ВВОДА-ВЫВОДА
(UEFI BIOS) Prime H510T2/CSM Bios

Лит.	Лист	Листов
01	1	3

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Оглавление

- 1. Установка.....
- 2. Настройка и эксплуатация.....
- 3. Обновление.....
- 4. Техническая поддержка.....

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ВДНР. 469579.004 РБ	Лист
						2

1. Установка

Программный продукт Prime H510T2/CSM Bios (далее Программный продукт) – используется в составе материнских плат серий DP1000T-A, DP1000T-B, DP1000T-D и не требует установки Потребителем. Программирование микросхемы BIOS осуществляется заводом изготовителем на этапе производства материнской платы.

2. Настройка и эксплуатация

Настройка **Программного продукта** осуществляется **Потребителем**, использующим в своей продукции материнские платы серий DP1000T-A, DP1000T-B, DP1000T-D в соответствии с Руководством по эксплуатации. Для настройки используется русскоязычный графический интерфейс **UEFI BIOS** (Unified Extensible Firmware Interface Basic Input/Output System).

Эксплуатация **Программного продукта** осуществляется в момент запуска материнской платы и до передачи управления операционной системе.

3. Обновление

Обновление **Программного продукта** осуществляется по мере выхода новых версий с целью актуализации библиотек, а также расширения функционала использования. Процедура обновления осуществляется **Потребителем** самостоятельно в соответствии с Руководством пользователя.

4. Техническая поддержка

Техническая поддержка, в том числе подготовка обновлений **Программного продукта**, осуществляется техническими специалистами ООО «Мегаполис-Телеком Регион». В случае обнаружения проблем необходимо обращаться по телефону в городе Иркутске +7(3952)558888 (Часы работы: 09:00 — 18:00 по Иркутскому времени (МСК +5) или посредством электронной почты на адрес: support@megapolis-telecom.ru.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ВДНР. 469579.004 РБ	Лист
						3