

ООО «МЕГАПОЛИС-ТЕЛЕКОМ РЕГИОН»

HN-DP1000T-C LGA3647

Руководство по эксплуатации

ВДНР.469579.006РЭ

Иркутск

2024

СОДЕРЖАНИЕ

1 Отказ от ответственности..... 7

2 Декларация о товарных знаках..... 8

3 Предисловие..... 9

4 Глоссарий..... 9

5 Сокращения..... 10

6 Обозначения..... 11

7 Введение..... 12

    7.1 Характеристики платы..... 12

    7.2 Особенности материнской платы..... 13

    7.3 Блок-схема платы..... 14

8 Порты материнской платы..... 15

    8.1 Обзор..... 15

    8.2 Список компонентов материнской платы..... 16

    8.3 Разъёмы материнской платы..... 18

    8.4 Передняя панель..... 19

        8.4.1 Management порт (IPMI\_LAN)..... 20

        8.4.2 LAN порты..... 21

        8.4.3 Порты USB..... 21

        8.4.4 Описание контактов разъёмов USB..... 22

        8.4.5 Разъём VGA..... 23

        8.4.6 Разъём COM порта..... 23

        8.4.7 Chassis Intrusion и обновление Management Engine..... 24

        8.4.8 SATA разъёмы для SATA DOM..... 25

        8.4.9 Слот PCIE..... 26

        8.4.10 24-контактный разъём питания ATX..... 27

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|           |                  |          |       |            |                                                                          |      |        |
|-----------|------------------|----------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|           |                  |          |       |            | ВДНР.469579.006РЭ                                                        |      |        |
| Изм.      | Лист             | № докум. | Подп. | Дата       | Материнская плата<br>HN-DP1000T-C LGA3647<br>Руководство по эксплуатации |      |        |
| Разраб.   | Реснянский Д.В.  |          |       | 19.06.2024 |                                                                          |      |        |
| Пров.     | Савин И. Э.      |          |       | 20.06.2024 |                                                                          |      |        |
| Н. контр. |                  |          |       |            |                                                                          |      |        |
| Утв.      | Коростилев В. Н. |          |       | 21.06.2024 |                                                                          |      |        |
|           |                  |          |       |            | Лит.                                                                     | Лист | Листов |
|           |                  |          |       |            |                                                                          | 2    | 132    |
|           |                  |          |       |            | 000 «Мегалополис-Телеком регион»                                         |      |        |

|        |                                                           |    |
|--------|-----------------------------------------------------------|----|
| 8.4.11 | 8-Контактные разъёмы питания ATX CPU.....                 | 28 |
| 8.4.12 | Слоты для оперативной памяти (DIMM).....                  | 29 |
| 8.4.13 | Разъёмы процессоров.....                                  | 30 |
| 8.4.14 | Разъём SATA SGPIO.....                                    | 31 |
| 8.4.15 | 4-контактные разъёмы вентиляторов.....                    | 32 |
| 8.4.16 | Разъём для батареи CR2032.....                            | 33 |
| 8.4.17 | Светодиоды на материнской плате.....                      | 33 |
| 8.4.18 | Разъём M.2.....                                           | 37 |
| 8.4.19 | Ключ для поддержки RAID на NVME SSD.....                  | 38 |
| 8.4.20 | Разъёмы NVMe SMBus.....                                   | 39 |
| 8.4.21 | Разъём NVMe.....                                          | 39 |
| 8.4.22 | Разъём TPM.....                                           | 41 |
| 8.4.23 | Разъёмы подключения SATA 3.0.....                         | 42 |
| 8.4.24 | Использование переднего и заднего VGA разъёмов.....       | 43 |
| 9      | Установка материнской платы.....                          | 44 |
| 9.1    | Монтаж материнской платы.....                             | 44 |
| 9.2    | Монтаж процессора.....                                    | 45 |
| 9.2.1  | Пошаговая инструкция по установке процессора LGA3647..... | 45 |
| 10     | Установка памяти.....                                     | 48 |
| 10.1   | Модули памяти. Рекомендации.....                          | 48 |
| 10.2   | Процесс установки модулей.....                            | 49 |
| 11     | Установка накопителя в разъём M.2.....                    | 50 |
| 12     | Настройка BIOS.....                                       | 51 |
| 12.1   | Вход в интерфейс настройки BIOS UID.....                  | 51 |
| 12.2   | Параметры меню BIOS.....                                  | 52 |
| 12.2.1 | Навигация.....                                            | 52 |
| 12.2.2 | Описание меню Main.....                                   | 52 |
| 12.2.3 | Описание меню Advanced.....                               | 54 |
| 12.2.4 | Trusted Computing.....                                    | 54 |
| 12.2.5 | Serial Port Console Redirection.....                      | 55 |

|              |              |              |              |              |                   |  |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | ВДНР.469579.006РЭ |  |  |  |  | Лист |
|              |              |              |              |              |                   |  |  |  |  | 3    |
|              |              |              |              |              |                   |  |  |  |  |      |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |                   |  |  |  |  |      |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 12.2.6 Console Redirection Settings.....             | 55 |
| 12.2.7 SIO Configuration.....                        | 57 |
| 12.2.8 [*Active*] Serial Port.....                   | 58 |
| 12.2.9 Option ROM Dispatch Policy.....               | 59 |
| 12.2.10 PCI Subsystem Settings.....                  | 60 |
| 12.2.11 CSM Configuration.....                       | 61 |
| 12.2.12 NVMe Configuration.....                      | 62 |
| 12.2.13 Network Stack Configuration.....             | 63 |
| 12.2.14 iSCSI Configuration.....                     | 65 |
| 12.2.15 Меню Platform Configuration.....             | 65 |
| 12.2.16 PCH SATA Configuration.....                  | 66 |
| 12.2.17 PCH sSATA Configuration.....                 | 67 |
| 12.2.18 USB Configuration.....                       | 68 |
| 12.2.19 Miscellaneous Configuration.....             | 69 |
| 12.2.20 Server ME Configuration.....                 | 70 |
| 12.2.21 Runtime Error Logging.....                   | 70 |
| 12.2.22 Socket Configuration menu.....               | 71 |
| 12.2.23 Processor Configuration.....                 | 71 |
| 12.2.24 Common RefCode Configuration.....            | 75 |
| 12.2.25 UPI Configuration.....                       | 76 |
| 12.2.26 Memory Configuration.....                    | 78 |
| 12.2.27 Memory Topology.....                         | 81 |
| 12.2.28 Memory Map.....                              | 82 |
| 12.2.29 Memory RAS Configuration.....                | 83 |
| 12.2.30 IIO Configuration.....                       | 85 |
| 12.2.31 Advanced Power Management Configuration..... | 87 |
| 12.2.32 CPU P State Control.....                     | 88 |
| 12.2.33 Hardware PM State Control.....               | 89 |
| 12.2.34 CPU C State Control.....                     | 91 |
| 12.2.35 Package C State Control.....                 | 92 |

|              |              |              |              |              |                                                      |    |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|----|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | 12.2.21 Runtime Error Logging.....                   | 70 |
|              |              |              |              |              | 12.2.22 Socket Configuration menu.....               | 71 |
|              |              |              |              |              | 12.2.23 Processor Configuration.....                 | 71 |
|              |              |              |              |              | 12.2.24 Common RefCode Configuration.....            | 75 |
|              |              |              |              |              | 12.2.25 UPI Configuration.....                       | 76 |
|              |              |              |              |              | 12.2.26 Memory Configuration.....                    | 78 |
|              |              |              |              |              | 12.2.27 Memory Topology.....                         | 81 |
|              |              |              |              |              | 12.2.28 Memory Map.....                              | 82 |
|              |              |              |              |              | 12.2.29 Memory RAS Configuration.....                | 83 |
|              |              |              |              |              | 12.2.30 IIO Configuration.....                       | 85 |
|              |              |              |              |              | 12.2.31 Advanced Power Management Configuration..... | 87 |
|              |              |              |              |              | 12.2.32 CPU P State Control.....                     | 88 |
|              |              |              |              |              | 12.2.33 Hardware PM State Control.....               | 89 |
|              |              |              |              |              | 12.2.34 CPU C State Control.....                     | 91 |
|              |              |              |              |              | 12.2.35 Package C State Control.....                 | 92 |
|              |              |              |              |              |                                                      |    |

|      |      |          |       |      |                   |      |
|------|------|----------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ВДНР.469579.006РЭ | Лист |
|      |      |          |       |      |                   | 4    |

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12.2.36 CPU-Advanced PM Tuning.....                                                                       | 92  |
| 12.2.37 Energy Perf BIAS.....                                                                             | 93  |
| 12.2.38 Меню Server Mgmt.....                                                                             | 94  |
| 12.2.39 Меню System Event Log.....                                                                        | 96  |
| 12.2.40 Меню BMC network configuration.....                                                               | 97  |
| 12.2.41 Меню View System Event Log.....                                                                   | 99  |
| 12.2.42 BMC User Setting.....                                                                             | 100 |
| 12.2.43 Add User.....                                                                                     | 101 |
| 12.2.44 Delete User.....                                                                                  | 101 |
| 12.2.45 Change User Setting.....                                                                          | 102 |
| 12.2.46 Меню Security.....                                                                                | 103 |
| 12.2.47 Меню Boot.....                                                                                    | 104 |
| 12.2.48 Меню Save & Exit.....                                                                             | 105 |
| 12.3 Напоминание о необходимости повышенного внимания пользователя при выполнении некоторых операций..... | 106 |
| 13 Настройка IPMI.....                                                                                    | 107 |
| 13.1 Быстрая настройка доступа к функциям IPMI.....                                                       | 107 |
| 13.1.1 Проверка поддержки платой функций IPMI.....                                                        | 107 |
| 13.1.2 Настройка BIOS для доступа к функциям IPMI.....                                                    | 107 |
| 13.1.3 Настройка интерфейса IPMI в режиме Static.....                                                     | 109 |
| 13.1.4 Настройка интерфейса IPMI в режиме DHCP.....                                                       | 109 |
| 13.1.5 Настройка IPMI Java SOL.....                                                                       | 110 |
| 13.1.6 Краткое введение в функционал IPMI.....                                                            | 110 |
| 13.1.7 Подключение к к странице управления BMC.....                                                       | 110 |
| 13.1.8 Содержание окна управления IPMI.....                                                               | 111 |
| 13.1.9 Описание интерфейса управления IPMI.....                                                           | 111 |
| 13.1.10 Удаленное управление с помощью KVM.....                                                           | 113 |
| 13.1.11 Запуск SOL.....                                                                                   | 115 |
| 13.2 Другие способы доступа к IPMI.....                                                                   | 116 |
| 13.2.1 Драйвер IPMI.....                                                                                  | 116 |

|              |              |              |              |              |                              |  |  |  |  |      |  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|--|--|--|------|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | <div>ВДНР.469579.006РЭ</div> |  |  |  |  | Лист |  |
|              |              |              |              |              |                              |  |  |  |  |      |  |
|              |              |              |              |              |                              |  |  |  |  |      |  |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |                              |  |  |  |  | 5    |  |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 13.2.2 IPMI tools и другие open source инструменты..... | 116 |
| 14 Настройка RAID.....                                  | 117 |
| 14.1 Настройка RAID через UEFI.....                     | 117 |
| 14.1.1 Предварительная подготовка.....                  | 117 |
| 14.1.2 Создание RAID массива.....                       | 118 |
| 14.1.3 Назначение диска горячего резерва.....           | 121 |
| 14.1.4 Удаление массива RAID.....                       | 122 |
| 14.2 Настройка RAID через встроенное ПО Intel RSTe..... | 124 |
| 14.2.1 Предварительная подготовка.....                  | 124 |
| 14.2.2 Создание массива.....                            | 125 |
| 14.2.3 Назначение диска горячего резерва.....           | 127 |
| 14.2.4 Удаление массива RAID.....                       | 128 |
| 15 Меры предосторожности.....                           | 130 |
| 16 Техническое обслуживание.....                        | 131 |
| 17 Транспортировка и хранение.....                      | 131 |
| 18 Гарантии производителя.....                          | 131 |
| 19 Утилизация.....                                      | 132 |
| 20 Контакты.....                                        | 132 |

|              |              |              |              |              |                   |  |  |  |  |           |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--|--|--|--|-----------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. №            |  |  |  |  | Лист<br>6 |
|              |              |              |              |              |                   |  |  |  |  |           |
|              |              |              |              |              |                   |  |  |  |  |           |
|              |              |              |              |              |                   |  |  |  |  |           |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ВДНР.469579.006РЭ |  |  |  |  |           |

## 1 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

На все компоненты продукта, включая аксессуары и программное обеспечение, распространяется право интеллектуальной собственности, относящееся к их владельцам. Никакая имитация, копирование, извлечение или перевод не допускаются без разрешения владельцев соответствующих прав. Руководство пользователя не содержит каких-либо гарантий, выражения позиции или другой подразумеваемой информации. Производитель, как и его сотрудники, не несут ответственности за любую прямую или косвенную потерю данных, упущенную выгоду или какие-либо другие потери, вытекающие из данного руководства пользователя или информации о продукте, упомянутой в нем.

Кроме того, характеристики продукта и информация, упомянутые в этом руководстве пользователя, предназначены только для справки, и их содержимое будет обновляться в любое время без предварительного уведомления.

Неисправность продукта или повреждение, вызванное следующими факторами, не покрываются бесплатной гарантией:

- Ущерб, вызванный стихийными бедствиями (наводнением, пожаром, землетрясением, молнией, тайфуном и т.д.), непреодолимыми внешними силами или небрежной эксплуатацией.
- Разборка, ремонт или отправка изделия в центр технического обслуживания, не сертифицированный производителем, для проверки и обслуживания.
- Неисправность и ущерб, вызванные модификацией, ремонтом, изменением спецификаций, установкой, добавлением и расширением аксессуаров, которые изначально не продавались, не были авторизованы или одобрены производителем или уполномоченными на то предприятиями.
- Проблемы и неисправности при использовании, вызванные неправильной установкой и настройкой программного обеспечения пользователями.
- Проблемы и сбои, вызванные вирусами.
- Паспорт изменен или не соответствует изделию.
- Другие возможные проблемы и отказы, вызванные не нормальным использованием продукта

Не покрываются бесплатной гарантией любые неисправности если нарушены гарантийные этикетки.

Производитель предоставляет это руководство пользователя "как есть". В пределах, разрешенных законом, производитель не предоставляет никаких явных или подразумеваемых гарантий, включая, но не ограничиваясь применимостью для конкретной цели, отсутствием нарушений прав любого другого лица и любых гарантии использования или невозможности использования данного руководства пользователя. Более того, производитель не гарантирует точность или достоверность результатов, полученных с помощью данного руководства пользователя, или любой информации, полученной с помощью данного руководства пользователя.

В связи с обновлением версии продукта или по другим причинам руководство пользователя будет время от времени обновляться. Если не оговорено иное, данное руководство пользователя используется только в качестве руководства, и пользователь несет все риски, связанные с использованием данного руководства.

|              |      |              |       |              |                   |              |  |              |      |
|--------------|------|--------------|-------|--------------|-------------------|--------------|--|--------------|------|
| Подп. и дата |      | Инв. № дубл. |       | Взам. инв. № |                   | Подп. и дата |  | Инв. № подл. |      |
|              |      |              |       |              |                   |              |  |              |      |
| Изм.         | Лист | № докум.     | Подп. | Дата         | ВДНР.469579.006РЭ |              |  |              | Лист |
|              |      |              |       |              |                   |              |  |              | 7    |

Intel и Xeon являются товарными знаками корпорации Intel в США и других странах или регионах.  
Microsoft и Windows являются товарными знаками компаний, входящих в группу Microsoft.  
Linux является зарегистрированной торговой маркой Linus Torvalds.  
Aspeed является торговой маркой ASPEED Technology Inc.  
Право собственности на другие товарные знаки принадлежит их соответствующим владельцам.

### 3 ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное руководство является техническим руководством по серверной материнской плате HN-DP1000T-C LGA3647. В нем в основном представлены и иллюстрируются параметры, функции, состав, режим установки и основные принципы работы этой материнской платы.

Данное руководство предназначено для ознакомления и изучения профессиональными системными интеграторами и техниками. Данное изделие должно устанавливаться и обслуживаться только опытными специалистами.

### 4 ГЛОССАРИЙ

| Имя                              | Значение                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intel® Xeon® Scalable Processors | Наименование обновленной линейки серверных процессоров Intel с набором функций для обеспечения наилучшей масштабируемости вычислительной инфраструктуры                                                         |
| Platinum Efficiency Power Supply | Источник питания, с сертификатом Platinum, соответствует стандарту "80 PLUS Platinum", то есть КПД преобразования при 20% нагрузке превышает 90%, при 50% нагрузке - более 94%, а при 100% нагрузке - более 91% |
| M.2                              | Порт M.2 — это стандарт порта нового поколения, специально разработанный для ультрабуков, которые представляют собой новую спецификацию порта Intel®, заменившую mSATA.                                         |
| C621/C622                        | Чипсет Intel®                                                                                                                                                                                                   |
| RJ45                             | Стандартный 8ми контактный сетевой разъем                                                                                                                                                                       |
| AST2500                          | Чип Aspeed® BMC                                                                                                                                                                                                 |
| LGA3647                          | Land Grid Array. 3647 контактный разъем процессора                                                                                                                                                              |
| CR2032                           | Батарея CR2032 3V в форме таблетки для питания часов реального времени и сохранения настроек сервера                                                                                                            |
| RS-232                           | Один из коммуникационных портов сервера. Это стандартный порт асинхронной передачи. Обычно его называют COM-портом                                                                                              |
| Jtag                             | Joint Test Action Group. Разъем для внутренних тестов чипов на плате                                                                                                                                            |
| NC Pin                           | Контакт не подключен                                                                                                                                                                                            |
| XDP                              | Extended Debug Port. Расширенный порт отладки, интерфейс отладки процессора Intel®                                                                                                                              |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

ВДНР.469579.006РЭ

## 5 СОКРАЩЕНИЯ

| Сокращение | English                                   | Русский                                                   |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PCH        | Platform Controller Hub                   | Концентратор контроллера платформы                        |
| GbE        | Gigabit Ethernet                          | Гигабитный Ethernet                                       |
| BMC        | Baseboard Management Controller           | Контроллер управления материнской платой                  |
| IPMI       | Intelligent Platform Management Interface | Интеллектуальный интерфейс управления платформой          |
| CPU        | Central Processing Unit                   | Процессор                                                 |
| SATA       | Serial Advanced Technology Attachment     | Последовательный ATA интерфейс накопителей                |
| SAS        | Serial Attached SCSI                      | Последовательный SCSI интерфейс накопителей               |
| sSATA      | Secondary SATA                            | Вторичный SATA контроллер                                 |
| LAN        | Local Area Network                        | Локальная вычислительная сеть                             |
| VGA        | Video Graphics Array                      | Массив для видео и графики                                |
| MB         | Mother Board                              | Материнская плата                                         |
| PCIE       | Peripheral Component Interconnect Express | Экспресс-соединение периферийных компонентов              |
| USB        | Universal Serial Bus                      | Универсальная последовательная шина                       |
| FW         | Firmware                                  | Прошивка                                                  |
| TPM        | Trusted Platform Module                   | Модуль доверенной загрузки                                |
| IO         | Input/Output                              | Ввод/вывод                                                |
| BIOS       | Basic Input-Output System                 | Базовая система ввода-вывода                              |
| CMOS       | Complementary Metal Oxide Semiconductor   | Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник      |
| ME         | Management Engine                         | Механизм управления                                       |
| DDR4       | Double Data Rate 4 SDRAM                  | SDRAM с двойной скоростью передачи данных 4-го поколения. |
| DIMM       | Dual Inline Memory Modules                | Двойные встроенные модули памяти                          |
| RDIMM      | Registered DIMM                           | Регистровый модуль DIMM                                   |
| LRDIMM     | Load-Reduced DIMM                         | Модуль DIMM с уменьшенным энергопотреблением              |
| AEP        | AppleTalk Echo Protocol                   | Протокол AppleTalk эхо                                    |
| MEZZ CONN  | Mezzanine Connector                       | Мезонинный соединитель                                    |
| KVM        | Keyboard Video Mouse                      | Клавиатура видео мышь                                     |
| CPLD       | Complex Programmable Logic Device         | Комплексно программируемое логическое устройство          |
| ECC        | Error Correcting Code                     | Код коррекции ошибок                                      |
| CFM        | Cubic Feet Per Minute                     | Кубических Футов в Минуту                                 |
| RPM        | Revolution Per Minute                     | Оборотов в минуту                                         |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ВДНР.469579.006РЭ

Лист  
10

## 6 ОБОЗНАЧЕНИЯ



- Осторожно! Так обозначаются предупреждающие сообщения об оборудовании или экологической безопасности. Игнорирование этих сообщений может привести к порче оборудования, потере данных, снижению производительности оборудования или другим непредсказуемым последствиям



- Предупреждение! Используется для предупреждения потенциально опасных ситуаций, игнорирование которых может привести к травмам или даже смерти.



- Красная стрелка указывает на позицию элемента



- Синяя стрелка указывает направление действия по вытягиванию, вдавливанию или наклону



- Белая стрелка указывает на следующее действие или результат



- Синяя стрелка 1 — указатель вращения винта по часовой стрелке



- Синяя стрелка 2 — указатель вращения винта против часовой стрелки

|                                                                                              |              |              |              |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Инв. № подл.                                                                                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата                                                                          |
|                                                                                              |              |              |              |                                                                                       |
| Изм.                                                                                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата                                                                                  |
|                                                                                              |              |              |              |                                                                                       |
| <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">ВДНР.469579.006РЭ</div> |              |              |              | <div style="text-align: center;">Лист</div> <div style="text-align: center;">11</div> |

7 ВВЕДЕНИЕ

7.1 Характеристики платы

HN-DP1000T-C LGA3647 это стандартная двухпроцессорная плата стандарта E-ATX, разработанная на архитектуре Intel X86, использующая платформу Intel® Purley, основанную на чипсете Intel® PCH C621 (C622) и процессоры Xeon® Scalable CPU. Она поддерживает 16 модулей памяти DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2933MHz ECC RDIMM общим объемом до 4TB.

Параметры платы приведены в таблице 1.

Таблица 1.

|                  |                                    |                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель           |                                    | HN-DP1000T-C LGA3647                                                                                          |
| Процессор        |                                    | Gen 2 Intel® Xeon® Scalable processor                                                                         |
| Чипсет           |                                    | C621/C622                                                                                                     |
| Размер           |                                    | E-ATX                                                                                                         |
| Особенности      | Чип BMC                            | ASPEED AST2500                                                                                                |
|                  | Вентиляторный термоконтроль        | Поддерживает                                                                                                  |
|                  | Сигнализация об опасных состояниях | Поддерживает                                                                                                  |
| Память           | Количество слотов                  | 16                                                                                                            |
|                  | Общая величина                     | Объем памяти до 4056 ГБ                                                                                       |
|                  | Тип памяти                         | Поддерживает DDR4 3DS RDIMM/LRDIMM/RDIMM ECC с частотами 2133/2400/2666/2933 МГц<br>Поддерживает Intel Optane |
|                  | Емкость                            | Один слот поддерживает модули 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ, 128 Г, 256 Г (только DDR4 3DS RDIMM)                 |
| Слоты PCI-E      | Количество                         | 6                                                                                                             |
|                  | Слот 1                             | PCI-Express 3.0 x8 Слот от CPU1                                                                               |
|                  | Слот 2                             | PCI-Express 3.0 x16 Слот от CPU1                                                                              |
|                  | Слот 3                             | PCI-Express 3.0 x8 Слот от CPU1                                                                               |
|                  | Слот 4                             | PCI-Express 3.0 x16 Слот от CPU1                                                                              |
|                  | Слот 5                             | PCI-Express 3.0 x16 Слот от CPU0                                                                              |
|                  | Слот 6                             | PCI-Express 3.0 x16 Слот от CPU0                                                                              |
| Сеть             | LAN                                | Чип C621 – 2 порта 1GbE RJ45                                                                                  |
|                  |                                    | Чип C622 – 2 порта 10GbE RJ45<br>1 выделенный порт управления платформой                                      |
| Система хранения | Контроллер SATA                    | 3 порта SFF-8643, 2 порта SATA, RAID 0, 1, 5, 10                                                              |
| Управление       | BMC                                | IPMI 2.0                                                                                                      |
| Дисплей          | VGA                                | Поддерживает                                                                                                  |
| TPM              | TPM                                | Поддерживает                                                                                                  |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задняя панель ввода-вывода | USB                   | 2 порта USB3.0, 2 порта USB2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | VGA                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | Последовательный порт | DB-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | RJ-45                 | Чип C621 – 2 порта 1GbE RJ45<br>Чип C622 – 2 порта 10GbE RJ45<br>1 выделенный порт управления платформой                                                                                                                                                                                                                               |
| Мониторинг                 | Температура ЦП        | Поддерживает                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | Состояние системы     | Поддерживает                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | Скорость вентиляторов | Поддерживает                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Операционная система       |                       | Windows® Server 2012 R2 (64bit)<br>Windows® Server 2016 (64bit)<br>Redhat® Enterprise Linux Server 7.3(64bit)<br>Suse® Enterprise Linux Server 12.2(64bit)<br>Centos® Enterprise Linux Server 7.3(64bit)<br>Ubuntu® Server 16.04(64bit)<br>VMWare® ESXi<br>Microsoft® Hyper-V®<br>Citrix® Xen® Server<br>Linux® Kernel Virtual Machine |
| Окружающая среда           |                       | Рабочая температура: 10°C~40°C<br>Температура хранения: -40°C~70°C<br>Рабочая влажность воздуха: 8%~90% (без конденсации)<br>Влажность воздуха при хранении: 5%~90% (без конденсации)                                                                                                                                                  |

## 7.2 Особенности материнской платы

Материнские платы HN-DP1000T-C LGA3647 отличаются высокой производительностью, надежностью, стабильностью, низким энергопотреблением и широкими возможностями. Их основные преимущества:

- Высокая производительность: с процессором Intel Xeon Scalable 2 поколения и чипсетом Intel Lewisburg C621/C622.
- Высокая надежность: каждая плата проходит испытания на профессиональном оборудовании с имитацией работы в различных сложных условиях (высокое/низкое давление, влажность, температура, цикл высоко и низкотемпературных испытаний) и т. д.
- Высокая стабильность: благодаря длительному испытанию при полной нагрузке, при нормальных температурных и высоких температурных режимах.
- Низкое энергопотребление: силовые МОП-транзисторы со сверхнизким сопротивлением сток-исток и оптимизированная конструкция источников и преобразователей питания обеспечивают общую эффективность преобразования питающих напряжений материнской платы более чем на 90%. BIOS оптимизирован для сокращения потребления энергии. BMC экономит электроэнергию, точно регулируя скорость вращения вентиляторов, обеспечивая контроль температуры.

|              |              |              |              |              |                                                                              |  |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | <div>ВДНР.469579.006РЭ</div> <div>Копировал _____</div> <div>Формат А4</div> |  |  |  |  | Лист |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |                                                                              |  |  |  |  | 13   |
|              |              |              |              |              |                                                                              |  |  |  |  |      |

## 7.3 Блок-схема платы

На рисунке 1 изображена блок-схема материнской платы.




Рисунок 1

|                   |              |              |              |              |           |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Инв. № подл.      | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Лист      |
| Изм.              | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | 14        |
| ВДНР.469579.006РЭ |              |              |              |              | Копировал |
|                   |              |              |              |              | Формат А4 |

## 8 ПОРТЫ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ

## 8.1 0δ30p

Материнская плата (или системная плата) устанавливается в корпус и является одним из самых основных и важных компонентов сервера.

Эта глава описывает порты, разъёмы, светодиодные индикаторы и перемычки материнской платы HNP1000T-C LGA3647.

На рисунке 2 изображен внешний вид платы.



Рисунок 2

|              |              |              |              |              |                                                                                      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |  |
|              |              |              |              |              |                                                                                      |
| Изм.         | Лист         | № док-м.     | Подп.        | Дата         | <div style="text-align: center;">Рисунок 2</div>                                     |

ВДНР.469579.006РЭ

Лист  
15

## 8.2 Список компонентов материнской платы

На рисунке 3 изображена схема размещения портов на материнской плате




Рисунок 3

В таблице 2 приводится описание разъёмов платы

Таблица 2.

| Имя разъёма               | Описание                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| J11 (Отладочный порт BMC) | Порт отладки BMC, позволяющий разработчикам диагностировать и отлаживать функции BMC |
| J10                       | Внутренний разъём VGA. Его можно подключить к передней панели с помощью кабеля       |
| J9                        | Переключение фронтальный VGA / задний VGA                                            |
| J24                       | Два разъёма USB2.0 могут быть подключены к передней панели с помощью адаптера        |

Подп. и дата

Инв. № дцл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

ВДНР.469579.006РЭ

Лист  
16

Копировал

Формат А4

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J26                             | разъём внутреннего USB3.0                                                                             |
| J25                             | Два разъёма USB3.0 могут быть подключены к передней панели с помощью адаптера                         |
| J6                              | Может использоваться для подключения модуля TPM или отладки Port 0x80                                 |
| J44                             | Включение сторожевого таймера                                                                         |
| J45                             | Передняя кнопка идентификации                                                                         |
| J31                             | разъём M.2 PCIe*4, поддерживает модули только размера 2280                                            |
| J13                             | CPLD JTAG, для записи программы CPLD                                                                  |
| J14                             | разъём передней панели. Вкл/Выкл питания, ресет и некоторые индикаторы состояния                      |
| J12                             | Обнаружение процессора. Переключатель по умолчанию не установлена                                     |
| J4                              | RAID-ключ для CPU NVME SSD                                                                            |
| J34                             | Подключение светодиода к диску на S-SGPIO или SAS-карте                                               |
| J33                             | S-SATA0~3, соединительный разъём SATA 3.0                                                             |
| J32                             | I-SATA0~3, соединительный разъём SATA 3.0                                                             |
| J35                             | I-SATA4~7, Соединительный разъём SATA 3.0                                                             |
| J15/J16/J17/J18/J19/J20/J21/J22 | Коннекторы вентиляторов системы охлаждения                                                            |
| SATA1/2                         | Коннектор SATA DOM                                                                                    |
| J43                             | Коннектор обхода Flash Security для прошивки ME                                                       |
| J39                             | JSTBY, коннектор WOL                                                                                  |
| J28/J46                         | JNVI2C, разъём SMBus NVMe                                                                             |
| J1                              | Датчик вскрытия корпуса                                                                               |
| J27/J29                         | разъёмы X4                                                                                            |
| B1                              | Динамик                                                                                               |
| U10/U9/U7/U8                    | CPU0 DIMMF1/E1/D1/D2                                                                                  |
| U4/U3/U5/U6                     | CPU0 DIMMA2/A1/B1/C1                                                                                  |
| J38                             | 24-контактный разъём ATX PWR для подключения источника питания в соответствии со спецификацией SSI    |
| J40/J41                         | 8-контактный разъём CPU ATX PWR для подключения источника питания в соответствии со спецификацией SSI |
| J8                              | разъём IC источника питания                                                                           |
| PJ1                             | VR_PMBUS, для записи прошивки VR                                                                      |
| U14/U13/U11/U12                 | CPU1 DIMMC1/B1/A1/A2\                                                                                 |
| U16/U15/U17/U18                 | CPU1 DIMMD1/D1/E1/F1                                                                                  |
| SW1                             | Кнопка сброса BMC                                                                                     |
| COM1                            | Задний COM-порт                                                                                       |
| CONN1                           | Блок разъёмов - 2xUSB3.0 и IPMI ethernet                                                              |
| J23                             | Сдвоенный разъём USB2.0                                                                               |
| J36/J37                         | 1GbE LAN порт1/1GbE LAN порт2                                                                         |
| CN1                             | разъём заднего VGA                                                                                    |
| SW2                             | Кнопка заднего UID                                                                                    |
| PCI_E_SLOT1                     | CPU1 PCI-E 3.0 X8 слот                                                                                |
| PCI_E_SLOT2                     | CPU1 PCI-E 3.0 X16 слот                                                                               |
| PCI_E_SLOT3                     | CPU1 PCI-E 3.0 X8 слот                                                                                |

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| PCIE_SLOT4 | CPU1 PCI-E 3.0 X16 слот |
| PCIE_SLOT5 | CPU0 PCI-E 3.0 X16 слот |
| PCIE_SLOT6 | CPU0 PCI-E 3.0 X16 слот |

8.3 Разъёмы материнской платы

На рисунке 4 изображены разъёмы ввода-вывода материнской платы.




Рисунок 4

Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

ВДНР.469579.006РЭ

8.4 Передняя панель

На материнской плате имеется разъем для подключения передней панели. Разъем используется для подключения светодиодов состояния, кнопок питания и ресет. Кнопка включения питания подключается к контактам 1 и 2 разъема передней панели.

Схема расположения разъема передней панели показана на рисунке 5.




Рисунок 5

Описание контактов разъема передней панели приведено в таблице 3.

Таблица 3.

| Контакт | Описание         | Контакт | Описание                                            | Примечание                                                                                                   |
|---------|------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Кнопка включения | 2       | Заземление                                          | Кнопка включения питания.                                                                                    |
| 3       | Кнопка ресет     | 4       | Заземление                                          | Кнопка сброса состояния материнской платы.                                                                   |
| 5       | 3.3V             | 6       | Индикатор сбоя питания                              | Индикатор состояния питания материнской платы. Загорается при получении сигнала PWROK.                       |
| 7       | UID_LED          | 8       | OH/PWR Fail/<br>Индикатор неисправности вентилятора |                                                                                                              |
| 9       | 3.3V Stby        | 10      | Индикатор активности NIC2                           | Индикатор активности LAN port2 синхронизирован с индикатором LAN port2 и мигает при наличии доступа к данным |
| 11      | 3.3V Stby        | 12      | Индикатор                                           | Индикатор активности LAN port1 синхронизирован с                                                             |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |

|    |           |    |                          |                                                                                                             |
|----|-----------|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |    | активности NIC1          | индикатором LAN port1 и мигает при наличии доступа к данным                                                 |
| 13 | 3.3V Stby | 14 | Индикатор активности HDD | Индикатор рабочего состояния жесткого диска. Мигает при чтении данных. В других состояниях всегда выключен. |
| 15 | 3.3V      | 16 | Светодиод PWR            | Индикатор состояния питания материнской платы. Загорается при появлении сигнала PWROK                       |
| 17 | X         | 18 | X                        |                                                                                                             |
| 19 | NMI       | 20 | Заземление               | Для подключения кнопки неблокируемого прерывания, которое не поддерживается программным обеспечением.       |

8.4.1 Management порт (IPMI\_LAN)

Порт Management выделен для IPMI и используется для удаленного администрирования IPMI. Для подключения порта к сети или хосту администратора используют кабели CAT5 и выше. Порт поддерживает скорости 1 Гб/с, 100 Мб/с и 10 Мб/с. Имеет режим автосогласования скорости и режима дуплекса. Порт не может быть использован для передачи данных операционной системе. Через этот порт доступно только управление платформой (BMC).

Разъем порта Management выглядит как на рисунке 6.




Рисунок 6

В таблице 4 приводится описание индикации порта

Таблица 4

| Светодиод        | Описание                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Светодиод слева  | Зеленый индикатор вкл. означает 1 Гб/сек.<br>Желтый индикатор вкл. означает 100 Мб/сек.<br>Желтый индикатор выключен, зеленый индикатор выключен означает 10 Мб/сек |
| Светодиод справа | Желтый индикатор мигает при передаче данных<br>Этот индикатор не загорается при отсутствии активности.                                                              |

На рисунке 7 указано местоположение Management порта.

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |




Рисунок 7

## 8.4.2 LAN порты

Два порта 1GbE LAN выполнены на чипах Marvell88E1512 и поддерживают скорость 1Гб/сек для приема/передачи данных. Для подключения портов к сети передачи данных или напрямую к хостам используют кабели CAT5 и выше.

Расположение портов на задней панели показано на рисунке 8.




Рисунок 8

Индикация работы портов такая же, как у Management порт и приводится в таблице 4.

## 8.4.3 Порты USB

Расположение четырех внешних портов USB для подключения двух USB3.0 и двух USB2.0 устройств приведено на рисунке 9.





Рисунок 9

|              |              |              |              |              |                                                                                                                     |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Рисунок 8                                                                                                           |
|              |              |              |              |              | Индикация работы портов такая же, как у Management порт и приводится в таблице 4.                                   |
|              |              |              |              |              | 8.4.3 Порты USB                                                                                                     |
|              |              |              |              |              | Расположение четырех внешних портов USB для подключения двух USB3.0 и двух USB2.0 устройств приведено на рисунке 9. |
|              |              |              |              |              |                                 |
|              |              |              |              |              | Рисунок 9                                                                                                           |
|              |              |              |              |              | ВДНР.469579.006РЭ                                                                                                   |
|              |              |              |              |              |                                                                                                                     |
|              |              |              |              |              |                                                                                                                     |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | Лист                                                                                                                |
|              |              |              |              |              | 21                                                                                                                  |

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |              |              |




Таблица 5. Внутренний разъём USB 3/4(2.0)

Таблица 6. Внутренний разъем USB 8/9 (3.0)

| PIN | Цепь       | PIN | Цепь       |
|-----|------------|-----|------------|
| 1   | VBUS       | 2   | Сила       |
| 3   | Stda_SSRX- | 4   | USB3_RN    |
| 5   | Stda_SSRX+ | 6   | USB3_RP    |
| 7   | Заземление | 8   | Заземление |

|    |             |    |            |
|----|-------------|----|------------|
| 9  | Std_a_SSTX- | 10 | USB3_TN    |
| 11 | Std_a_SSTX+ | 12 | USB3_TP    |
| 13 | Заземление  | 14 | Заземление |
| 15 | D-          | 16 | USB_N      |
| 17 | D+          | 18 | USB_P      |
| 19 |             |    |            |

Таблица 7. Внутренний вертикальный порт USB3.0 TYPEA

| PIN | Цепь       | PIN | Цепь  |
|-----|------------|-----|-------|
| 1   | VBUS       | 2   | SSRX- |
| 3   | USB_N      | 4   | SSRX+ |
| 5   | USB_P      | 6   | GND   |
| 7   | Заземление | 8   | SSTX- |
|     |            | 10  | SSTX+ |

8.4.5 Разъём VGA

Для вывода графической информации с материнской платы имеется встроенный контроллер PCIE VGA AST2500. Для подключения монитора используется один 15-контактный разъём VGA расположенный на задней панели. Точное местоположение разъёма показано на рисунке 11.




Рисунок 11

8.4.6 Разъём COM порта

На задней панели расположен один 9-ти контактный разъём COM порта. Точное расположение указано на рисунке 12.

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Изм.         | Лист         |
| № докум.     | Подп.        |
| Дата         |              |




Рисунок 12

#### 8.4.7 Chassis Intrusion и обновление Management Engine

Chassis Intrusion — это дополнительная функция, которая позволяет обнаружить событие открытия корпуса сервера, в который установлена плата, для оповещения о нем ответственного персонала.

Management Engine (ME) это программное обеспечение для управления чипсетом, разработанное Intel. При обновлении BIOS вместе с ME вам необходимо замкнуть 2-й и 3-й контакт, а после обновления вернуть перемычку на 1 и 2 контакты. В остальных случаях переключать джампер не требуется.

Местоположение разъёма для подключения датчика открытия корпуса и перемычки Management Engine Update указано на рисунке 13.




Рисунок 13

|              |              |              |              |              |                                                                        |  |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | <div>ВДНР.469579.006РЭ</div> <div>Копировал</div> <div>Формат А4</div> |  |  |  |  | Лист |
|              |              |              |              |              |                                                                        |  |  |  |  |      |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |                                                                        |  |  |  |  | 24   |

8.4.8 SATA разъёмы для SATA DOM

Материнская плата оснащена двумя разъёмами SATA, в которые можно подключить SATA DOM устройства. Оба разъёма подключены к чипу Intel PCH. Расположение показано на рисунке 14.




Рисунок 14

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ВДНР.469579.006РЭ

|      |
|------|
| Лист |
| 25   |

8.4.9 Слот PCIe

На материнской плате имеется 4 слота PCIe3.0X16 и 2 слота PCIe3.0X8. Слоты PCIe SLOT1, SLOT2, SLOT3 и SLOT4 относятся к CPU1; Слоты PCI-E SLOT5 и SLOT6 взяты из CPU0.

Расположение слотов PCIe указано на рисунке 15.




Рисунок 15

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ВДНР.469579.006РЭ

8.4.10 24-контактный разъём питания АТХ

С помощью этого разъёма на плату подаются питающие напряжения от источника питания. Расположение этого разъёма показано на рисунке 16.




Рисунок 16

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |
| Изм.         | Лист         |
| № докум.     | Подп.        |
| Дата         |              |

ВДНР.469579.006РЭ

8.4.11 8-Контактные разъёмы питания ATX CPU

Через них подаются напряжения от блоков питания для питания процессоров. Расположение указано на рисунке 17.




Рисунок 17

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Инв. № докл. |              |
| Взам. инв. № |              |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № инв.  |              |
| Изм.         | Лист         |
| № докум.     | Подп.        |
| Дата         |              |

ВДНР.469579.006РЭ

## 8.4.12 Слоты для оперативной памяти (DIMM)

Данная материнская плата поддерживает два процессора. Каждый процессор имеет 6 каналов. Дополнительно каналы A и D имеют по 2 слота DIMM на канал. Итого в совокупности на плате размещено 16 слотов под модули DIMM по 8 слотов на процессор.

**Примечание:** когда устанавливается только один модуль памяти, предпочтительней его установить в слоты, которые на рисунке 18 отмечены красной рамкой.




Рисунок 18

|                   |              |              |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл.      | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| Изм.              | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| ВДНР.469579.006РЭ |              |              |              |              |
| Копировал         |              |              |              | Лист         |
| Формат А4         |              |              |              | 29           |

## 8.4.13 Разъёмы процессоров

Материнская плата имеет 2 процессорных разъёма LGA3467, которые используются для установки процессоров в соответствующем корпусе. При установке процессора нужно совместить первый контакт процессора с первым контактом сокета. Первый контакт выглядит следующим образом: красный кружок на рисунке 19 показывает первый вывод, который обозначен треугольной стрелкой, соответствующей треугольной стрелке на процессоре.

Расположение сокетов и первых пинов показано на рисунке 19.




Рисунок 19

|              |              |              |              |              |                                                 |  |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | <div>ВДНР.469579.006РЭ</div> <div>Лист 30</div> |  |  |  |  |
|              |              |              |              |              |                                                 |  |  |  |  |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | <div>Копировал</div> <div>Формат А4</div>       |  |  |  |  |

8.4.14 Разъём SATA SGPIO

Его расположение показано на рисунке 20.





Рисунок 20

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |
| Изм.         | Лист         |
| № докum.     | Подп.        |
| Дата         |              |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

Разъёмы Fan A/B предназначены для подключения расширителей. Расположение разъёмов вентиляторов указано на рисунке 21.



8.4.16 Разъём для батареи CR2032

На рисунке 22 показано расположение батареи CR2032 часов реального времени на материнской плате.




Рисунок 22

8.4.17 Светодиоды на материнской плате

На материнской плате имеется 8 светодиодов, которые используются для отображения различных функциональных состояний материнской платы, как показано в таблице ниже:

Таблица 8.

| Номер | Позиция | Описание                                       | Цвет    |
|-------|---------|------------------------------------------------|---------|
| 1     | D2      | Светодиодный индикатор работы BMC              | зеленый |
| 2     | D24     | Светодиодный индикатор работы CPLD             | зеленый |
| 3     | D25     | Индикатор активности устройства PCH SATA       | зеленый |
| 4     | D23     | Индикатор исправности питания ATX              | зеленый |
| 5     | D26     | Индикатор UID                                  | синий   |
| 6     | D21     | Индикатор исправности резервного блока питания | желтый  |
| 7     | D22     | PLTRST активен                                 | зеленый |
| 8     | D30     | Активность M.2                                 | зеленый |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

Расположение светодиодов на материнской плате показано на рисунке 23.




Рисунок 23

Таблица 9. Индикатор работы BMC.

| Статус                         | Описание                                  | Расположение |
|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Инициализация BMC завершена    | Зеленый индикатор мигает с частотой 1 Гц. | D2           |
| Инициализация BMC не завершена | Зеленый индикатор не горит                |              |

Таблица 10. Индикатор UID.

| Статус                     | Описание                                                                                                                                                                                 | Расположение |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Горит синий светодиод UID. | Пользовательский индикатор, используемый для идентификации конкретной материнской платы. Этот светодиод можно включить или выключить через веб-интерфейс дистанционного управления IPMI. | D26          |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

ВДНР.469579.006РЭ

Таблица 11. Индикатор активности устройства РСН SATA.

| Статус                                                 | Описание                   | Расположение |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Жесткий диск SATA присутствует, активность отсутствует | Зеленый индикатор горит    | D25          |
| Жесткий диск SATA выполняет чтение или запись данных   | Зеленый индикатор мигает   |              |
| Жесткий диск SATA отсутствует                          | Зеленый индикатор выключен |              |

Таблица 12. Индикатор исправности питания АТХ.

| Статус                        | Описание                   | Расположение |
|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| Блок питания АТХ в порядке    | Зеленый индикатор горит    | D23          |
| Блок питания АТХ не в порядке | Зеленый индикатор выключен |              |

Таблица 13. Индикатор работы CPLD.

| Статус         | Описание                                  | Расположение |
|----------------|-------------------------------------------|--------------|
| Ошибка CPLD    | Зеленый индикатор мигает с частотой 1 Гц. | D24          |
| CPLD не прошит | Зеленый индикатор выключен                |              |

Таблица 14. Индикатор исправности резервного блока питания.

| Статус                              | Описание                  | Расположение |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Резервный блок питания в порядке    | Желтый индикатор горит    | D21          |
| Резервный блок питания не в порядке | Желтый индикатор выключен |              |

Таблица 15. PLTRST активен.

| Статус                | Описание                   | Расположение |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| МБ сброс ОК           | Зеленый индикатор горит    | D22          |
| Сброс МБ не в порядке | Зеленый индикатор выключен |              |

Таблица 16. Активность М.2.

| Статус                 | Описание                   | Расположение |
|------------------------|----------------------------|--------------|
| М.2 передает данные    | Зеленый индикатор мигает   | D30          |
| М.2 не передает данные | Зеленый индикатор выключен |              |

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

ВДНР.469579.006РЭ

Лист  
35

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |              |              |

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |              |              |



| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |              |              |

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |              |              |

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |              |              |

## 8.4.18 Разъём M.2

На материнской плате разведен один слот SSD M.2 с ключом M, который рассчитан только на устройства PCIe размером 2280. Расположение слота M.2 показано на рисунке 25.




Рисунок 25

|                   |              |              |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл.      | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|                   |              |              |              |              |
| Изм.              | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
|                   |              |              |              |              |
| ВДНР.469579.006РЭ |              |              |              | Лист<br>37   |




Рисунок 25

8.4.19 Ключ для поддержки RAID на NVME SSD

Материнская плата имеет разъем RAID-ключа для поддержки функций RAID на NVME SSD. Необходимо установить RAID-ключ в этот разъем если планируется реализация RAID на NVME SSD. Расположение разъема показано на рисунке 26.




Рисунок 26

Таблица 19. Описание контактов разъема RAID ключа

| Контакт | Описание      | Примечания |
|---------|---------------|------------|
| 1       | Заземление    |            |
| 2       | 3.3V Standby  |            |
| 3       | Заземление    |            |
| 4       | PCH RAID-ключ |            |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Изм.         | Лист         |
| № докум.     | Подп.        |
| Дата         |              |

## 8.4.20 Разъёмы NVMe SMBus

Разъём NVMe SMBus (I2C) (JNV12C1/2) используется для синхронизации и подключения к данным через PCI-E SMBus, а также обеспечивает поддержку функции hot-plug через выделенный порт SMBus. Эта функция применима только к системам с установленными SMC1 картами NVMe и кабелями. Расположение порта показано на рисунке 27.




Рисунок 27

## 8.4.21 Разъём NVMe

Плата имеет на борту 2 разъёма NVMe (NVMe1 и NVMe2) для подключения высокоскоростных устройств хранения данных PCI-E.

**Примечание:** при установке оборудования NVMe на материнскую плату обязательно сначала подключите NVMe1 (J29), чтобы обеспечить нормальную работу системы.

|                   |              |              |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл.      | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| Изм.              | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| ВДНР.469579.006РЭ |              |              |              |              |
| Копировал         |              |              |              | Лист         |
| Формат А4         |              |              |              | 39           |

Положение разъёмов NVMe показано на рисунке 28.




Рисунок 28

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Изм.         | Лист         |
| № докум.     | Подп.        |
| Дата         |              |

ВДНР.469579.006РЭ

8.4.22 Разъём TPM

Используется для подключения модулей доверенной загрузки типа (TPM)/Port 80. TPM — это устройство безопасности, которое поддерживает шифрование и аутентификацию на жестком диске. Если TPM, связанный с жестким диском, не установлен в системе, материнская плата может запретить доступ к диску. Соответственно, загрузка с него станет невозможной.

Расположение разъёма на материнской плате показано на рисунке 29.




Рисунок 29


|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Инв. № докл. |              |
| Взам. инв. № |              |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |              |              |

|        |      |      |          |       |      |
|--------|------|------|----------|-------|------|
| И№в. № |      |      |          |       |      |
|        |      |      |          |       |      |
|        | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |

ВДНР.469579.006РЭ



Формат А4

## 8.4.24 Использование переднего и заднего VGA разъёмов.

Плата имеет 2 порта VGA, спереди и сзади. Если одновременно к мониторам подключены оба порта, работать будет передний. Т. е. по умолчанию, передний интерфейс VGA имеет приоритет выше чем задний.

Интерфейсы VGA показаны на рисунке 31.




Рисунок 31

|                   |              |              |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл.      | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| Изм.              | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| ВДНР.469579.006РЭ |              |              |              |              |
| Копировал         |              |              |              | Лист         |
| Формат А4         |              |              |              | 43           |

## 9 УСТАНОВКА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ

В этой главе представлены этапы установки материнской платы и ее компонентов, включая описание установки процессора, радиатора, памяти, жесткого диска и т. д.

### 9.1 Монтаж материнской платы

Проверьте соответствие отверстий для винтов на материнской плате и шпилек для ее крепления в корпусе. Под каждым отверстием материнской платы должна стоять шпилька крепления. В тоже время не должно быть установлено ни одной шпильки, которой не соответствует отверстие крепления в материнской плате.

Выкрутите ненужные шпильки, установите которых не хватает.

Расположение отверстий крепления платы обозначены кругами на рисунке 32.





Рисунок 32

|              |              |              |              |      |                   |      |  |  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-------------------|------|--|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |              | Инв. № дубл. |      | Подп. и дата      |      |  |  |
|              |              |              |              |      |                   |      |  |  |
|              |              |              |              |      |                   |      |  |  |
| Взам. инв. № |              | Подп. и дата |              |      |                   |      |  |  |
|              |              |              |              |      |                   |      |  |  |
|              |              |              |              |      |                   |      |  |  |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата | ВДНР.469579.006РЭ |      |  |  |
|              |              |              |              |      |                   |      |  |  |
|              |              |              |              |      |                   | Лист |  |  |
|              |              |              |              |      |                   | 44   |  |  |

|                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
| Рисунок 32                                                                           |  |  |  |  |  |

Совместите отверстия материнской платы с отверстиями шпилек и зафиксируйте плату винтами при помощи крестовой отвертки как показано на рисунке 33.




Рисунок 33

## 9.2 Монтаж процессора.

 **Примечание:**

- Пожалуйста, приобретайте процессор Intel по авторизованным каналам.
- Убедитесь, что приобретенный процессор совместим с данной материнской платой.
- Систему охлаждения подбирайте с учетом размеров корпуса, сокета и мощности процессора.
- Если Вы устанавливаете только один процессор, он должен быть установлен в гнездо CPU0, в противном случае материнская плата не запустится.
- Защитная крышка на разъеме процессора используется для защиты ножек разъема, поэтому ее лучше всего снять только после установки процессора.

### 9.2.1 Пошаговая инструкция по установке процессора LGA3647.

Возьмите процессор в левую руку, а рамку крепления процессора в правую, и, совместив треугольные указатели 1 ножки, слегка под углом снизу заведите процессор в рамку, как показано на рисунке 34.




Рисунок 34

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ВДНР.469579.006РЭ

Защелкните второй край процессора на рамке вверх как на рисунке 35.




Рисунок 35

Очистите спиртом поверхность процессора. Если на радиатор не нанесена термопаста, то ее тоже необходимо очистить спиртом, а термопасту объемом около 0,5 мл нанести на процессор и равномерно распределить ее по крышке.

Если же на радиатор термопаста уже нанесена, на процессор ее наносить не нужно. Далее, совместив треугольные метки уже на рамке и радиаторе, защелкнуть процессор к радиатору как показано на рисунке 36.




Рисунок 36

Снимите защитную крышку сокета на материнской плате, в который будете монтировать процессор, как показано на рисунке 37.

|              |              |              |              |              |                                                                                                                   |  |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |                                                                                                                   |  |  |  |  |
|              |              |              |              |              |                                                                                                                   |  |  |  |  |
|              |              |              |              |              | <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">ВДНР.469579.006РЭ</div>                      |  |  |  |  |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Копировал</span> <span>Формат А4</span> </div> |  |  |  |  |
|              |              |              |              |              | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Лист</span> <span>46</span> </div>             |  |  |  |  |




Рисунок 37

Совместите радиатор с процессором по шпилькам крепления радиатора на сокете материнской платы, убедившись в совпадении треугольных меток на процессоре с метками на сокете, и поместите процессор с радиатором на направляющие сокета до фиксации. Далее затяните крепежные винты в последовательности, указанной на радиаторе или как показано на рисунке 38.




Рисунок 38

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
|              |              |              |              |              |

ВДНР.469579.006РЭ

Лист  
47

Копировал
Формат А4

## 10.1 Модули памяти. Рекомендации.

256 ГБ DDR4

Материнская плата поддерживает модули памяти частотой до 2933 МГц при условии использования модулей памяти одного типа и поддержки этой частоты процессором..



С этой материнской платой, пожалуйста, используйте модули с одинаковым параметром CAS latency. Более того, рекомендуется использовать модули памяти одного производителя одинаковой емкости и частоты.

Рекомендуемое размещение модулей в слотах памяти материнской платы для однопроцессорной сборки приведено в таблице 20. Для двухпроцессорной – в таблице 21.

| CPU  | Канал | Слот         | Количество модулей (+ рекомендуемый вариант, - не рекомендуемый вариант) |   |   |   |   |   |   |   |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|      |       |              | +                                                                        | + | + | + | - | + | - | + |
|      |       |              | 1                                                                        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| CPU1 | A     | CPU1 DIMM A1 | X                                                                        | X | X | X | X | X | X | X |
|      |       | CPU1 DIMM A2 |                                                                          |   |   |   |   |   | X | X |
|      | B     | CPU1 DIMM B1 |                                                                          | X | X | X | X | X | X | X |
|      | C     | CPU1 DIMM C1 |                                                                          |   | X |   | X | X | X | X |
|      | D     | CPU1 DIMM D1 |                                                                          |   |   | X | X | X | X | X |
|      |       | CPU1 DIMM D2 |                                                                          |   |   |   |   |   |   | X |
|      | E     | CPU1 DIMM E1 |                                                                          |   |   | X | X | X | X | X |
|      | F     | CPU1 DIMM F1 |                                                                          |   |   |   |   | X | X | X |

| CPU  | Канал | Слот         | Количество модулей (+ рекомендуемый вариант, – не рекомендуемый вариант) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
|      |       |              | +                                                                        | + | + | + | – | + | – | + |   |    |    |    |    |    | +  |    |
|      |       |              | 1                                                                        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| CPU1 | A     | CPU1 DIMM A1 | X                                                                        | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    |
|      |       | CPU1 DIMM A2 |                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | X  | X  | X  | X  |

|      |   |              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|--------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      | B | CPU1 DIMM B1 |  |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|      | C | CPU1 DIMM C1 |  |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|      | D | CPU1 DIMM D1 |  |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|      |   | CPU1 DIMM D2 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |
|      | E | CPU1 DIMM E1 |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X |
|      | F | CPU1 DIMM F1 |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X |
| CPU2 | A | CPU2 DIMM A1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|      |   | CPU2 DIMM A2 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |
|      | B | CPU2 DIMM B1 |  |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|      | C | CPU2 DIMM C1 |  |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|      | D | CPU2 DIMM D1 |  |   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|      |   | CPU2 DIMM D2 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |
|      | E | CPU2 DIMM E1 |  |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X |
|      | F | CPU2 DIMM F1 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X | X |

10.2 Процесс установки модулей

Восемь разъемов памяти, управляемые CPU1 материнской платы, – это DIMMA1,A2, DIMMB1, DIMM C1, DIMM D1,D2, DIMM E1 и DIMM F1. Восемь разъемов памяти, управляемые CPU2, – это DIMMA1,A2, DIMMB1, DIMM C1, DIMM D1,D2, DIMM E1 и DIMM F1. Обратите внимание, что зазоры на модулях памяти соответствует зазорам слота DIMM (рисунок 40). Перед установкой в слот сориентируйте модуль вертикально, проверив, попадает ли паз на модуле в перегородку в слоте для того, чтобы предотвратить неправильную установку, как показано на рисунке 39.




Рисунок 39

**⚠️ Внимание!** Будьте осторожны при установке модулей памяти, чтобы не повредить модуль памяти или слот на материнской плате.

Установка: вставьте модуль памяти вертикально (рисунок 40), проверьте, попадает ли паз на модуле в перегородку в слоте, и нажмите слегка на модуль сверху, чтобы защелки разъема памяти закрылись внутрь. Закрыться защелкам можно слегка помочь руками (рисунок 41).

Демонстрация процесса вставки модуля памяти показана на рисунке 40.

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изн. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Изн. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |




Рисунок 40



Рисунок 41

Снятие: аккуратно нажмите большим пальцем на защелки возле обоих концов гнезда модуля памяти. Освободите память из сокета.

Демонстрация процесса снятия модуля памяти представлена на рисунке 42.




Рисунок 42

## 11 УСТАНОВКА НАКОПИТЕЛЯ В РАЗЪЁМ M.2

Убедитесь, что накопитель, который Вы собираетесь установить, совместим с данной материнской платой. Вставьте накопитель M.2 в разъем материнской платы, ориентируя накопитель по ключу на разъёме M.2 материнской платы, как показано на рисунке 43.





Рисунок 43

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ВДНР.469579.006РЭ

Прижмите другой конец накопителя М.2 к установочной стойке и закрепите винт В, как показано на рисунке



## 12.1 Вход в интерфейс настройки BIOS

Подключите к материнской плате клавиатуру и монитор.

Включите питание сервера.

Нажмите клавишу <DEL> или <ESC>, чтобы войти в интерфейс настройки BIOS.

ВДНР.469579.006РЭ



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BMC Firmware Revision       | Версия прошивки контроллера BMC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ME Firmware Version         | Версия ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Раздел CPLD name            | Имя CPLD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CPLD version                | Версия CPLD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Build Date and Time         | Отображает дату и время компиляции CPLD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Access Level                | Уровень доступа текущего пользователя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Раздел Platform Information |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Processor                   | CPUID и информация о степпинге                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Processor Type              | Информация о типе процессора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PCH                         | PCH SKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RC Revision                 | Версия прошивки модуля дистанционного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Раздел Memory Information   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Total Memory                | Отображает общий объем памяти системы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Usable Memory               | Отображает доступный объем памяти системы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| System Date                 | <p>Отображение и установка текущей системной даты. Формат системной даты – "день недели, месяц, день, год". Нажмите &lt;ENTER&gt;, чтобы переключаться между месяцем, днем и годом. Вы можете изменить значение даты следующими способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажав "+": Значение увеличиться на 1.</li> <li>• Нажав "-": Значение уменьшиться на 1.</li> <li>• Нажмите цифровую клавишу, чтобы непосредственно ввести значение.</li> </ul>           |
| System Time                 | <p>Отображение и установка текущего системного времени. Системное время – 24 часа, формат – "час: минута: секунда". Нажмите &lt;ENTER&gt; для переключения между часами, минутами и секундами. Вы можете изменить это значение следующими способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажав "+": Значение увеличиться на 1.</li> <li>• Нажав "-": Значение уменьшиться на 1.</li> <li>• Нажмите цифровую клавишу, чтобы непосредственно ввести значение.</li> </ul> |

### 12.2.3 Описание меню Advanced

Меню Advanced содержит настройки оборудования и модулей системы. Смотри рисунок 47.




Рисунок 47

12.2.4 Trusted Computing

Отображение информации и настройка параметров модуля TCM/TPM. Различные типы модуля настраиваются по-разному. Пользователи могут устанавливать параметры конкретного модуля в соответствии с документацией к нему. Экран настройки TCM/TPM приведен на рисунке 48.




Рисунок 48

12.2.5 Serial Port Console Redirection

Перенаправление консоли в последовательный порт. Смотри рисунок 49.

|              |              |
|--------------|--------------|
| Изн. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Изн. № докл. |
| Подп. и дата |              |
| Изн. № подл. |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ВДНР.469579.006РЭ




Рисунок 49

Console Redirection

Управление функцией перенаправления консоли в последовательный порт. Варианты следующие:

- Enabled: включено
- Disabled: выключено

По умолчанию: Disabled

12.2.6 Console Redirection Settings

Настройки функции перенаправления консоли в последовательный порт приведены на рисунке 50.

Terminal Type

Этот параметр позволяет вам выбрать тип эмуляции. Тип эмуляции BIOS должен соответствовать режиму, выбранному в программе терминала. Возможны следующие варианты:

- VT100
- VT100+
- VT-UTF8
- ANSI

По умолчанию: VT100+

Bits per second

Скорость обмена данными через последовательный порт. Диапазон значений равен 9600 ~ 115200 По умолчанию: 115200

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |
|      |      |          |       |      |

|                   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
| ВДНР.469579.006РЭ |  |  |  |  |
|                   |  |  |  |  |
|                   |  |  |  |  |

|      |
|------|
| Лист |
| 55   |



Управление потоком данных последовательного порта. Варианты следующие:

- None: режим управления потоком данных последовательного порта отключен
- Hardware RTS/CTS: аппаратное управление передачей через последовательный порт

По умолчанию: None

#### VT-UTF8 Combo Key Support

Поддержка комбинированных клавиш терминала VT-UTF8 для терминалов ANSI/VT100. Варианты следующие:

- Enabled: поддержка включена
- Disabled: поддержка выключена

По умолчанию: Enabled

#### Recorder Mode

Режим, при котором передается только чистый текст (без управляющих и форматирующих символов).

Варианты следующие:

- Enabled: включен
- Disabled: выключен

По умолчанию: Disabled

### 12.2.7 SIO Configuration

Вид экрана BIOS "SIO Configuration" показан на рисунке 51.




Рисунок 51

### 12.2.8 [\*Active\*] Serial Port

Конфигурация чипа последовательного ввода-вывода как логического устройства. Экран настройки показан на рисунке 52.

|              |              |  |  |  |                   |      |          |       |      |           |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------|--|--|--|-------------------|------|----------|-------|------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |  |  |  | ВДНР.469579.006РЭ |      |          |       |      | Лист      |  |  |  |  |  |  |
|              | Взам. инв. № |  |  |  |                   |      |          |       |      | 57        |  |  |  |  |  |  |
|              | Инв. № дубл. |  |  |  |                   |      |          |       |      |           |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |              |  |  |  | Изм.              | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Копировал |  |  |  |  |  |  |
|              |              |  |  |  | Формат А4         |      |          |       |      |           |  |  |  |  |  |  |

|                                                              |  |          |  |                        |  |                      |  |             |  |                                                                                                                                                                                 |  |      |  |   |  |
|--------------------------------------------------------------|--|----------|--|------------------------|--|----------------------|--|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|---|--|
| МТR LLC.                                                     |  |          |  |                        |  |                      |  |             |  |                                                                                                                                                                                 |  |      |  |   |  |
| Main                                                         |  | Advanced |  | Platform Configuration |  | Socket Configuration |  | Server Mgmt |  | Security                                                                                                                                                                        |  | Boot |  | ▶ |  |
| AMI SIO Driver Version: A5.10.00                             |  |          |  |                        |  |                      |  |             |  | View and Set Basic properties of the SIO Logical device.<br>Like IO Base, IRQ Range, DMA Channel and Device Mode.                                                               |  |      |  |   |  |
| Super IO Chip Logical Device(s) Configuration                |  |          |  |                        |  |                      |  |             |  |                                                                                                                                                                                 |  |      |  |   |  |
| ▶[*Active*] Serial Port                                      |  |          |  |                        |  |                      |  |             |  | →←: Select Screen<br>↓↑: Select Item<br>Enter: Select<br>+/-: Change Opt.<br>F1: General Help<br>F2: Previous Values<br>F9: Optimized Defaults<br>F10: Save & Exit<br>ESC: Exit |  |      |  |   |  |
| WARNING: Logical Devices state on the left side of the co... |  |          |  |                        |  |                      |  |             |  |                                                                                                                                                                                 |  |      |  |   |  |
| 2023 UEFI (BIOS) HomeNet Ver 1.0 HN-DP1000T-C                |  |          |  |                        |  |                      |  |             |  |                                                                                                                                                                                 |  |      |  |   |  |

Рисунок 51

### 12.2.8 [\*Active\*] Serial Port

Конфигурация чипа последовательного ввода-вывода как логического устройства. Экран настройки показан на рисунке 52.




Рисунок 52

Use This Device

Использовать это устройство. Варианты следующие:

- Enabled: использовать
- Disabled: не использовать

По умолчанию: Enabled

Possible

Настройки последовательного порта. Варианты следующие:

- Use Automatic Settings
- IO=3F8h; IRQ=4; DMA;
- IO=3F8h; IRQ=3,4,5,7,9,10,11,12; DMA;
- IO=2F8h; IRQ=3,4,5,7,9,10,11,12; DMA;
- IO=3E8h; IRQ=3,4,5,7,9,10,11,12; DMA;
- IO=2E8h; IRQ=3,4,5,7,9,10,11,12; DMA;

По умолчанию: Use Automatic Settings

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ВДНР.469579.006РЭ

## 12.2.9 Option ROM Dispatch Policy

Настройка политики диспетчера OpROM областей на подключаемых устройствах. Экран показан на рисунке 53.




Рисунок 53

### Restore if Failure

Восстановление при сбое. Варианты следующие:

- Enabled: Включено
- Disabled: Отключено

По умолчанию: Disabled

### Primary Video Ignore

Не опрашивать первичный видеоадаптер. Варианты следующие:

- Enabled: разрешено
- Disabled: запрещено

По умолчанию: Enabled

### On Board Mass Storage Controller

Опрашивать контроллеры накопителей как внешние, так и внутренние. Варианты следующие:

- Enabled: разрешено
- Disabled: запрещено

По умолчанию: Enabled

### On Board Mass Storage Controller

Опрашивать контроллеры накопителей как внешние так и внутренние. Варианты следующие:

- Enabled: разрешено

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

ВДНР.469579.006РЭ

Лист  
59

- Disabled: запрещено  
По умолчанию: Enabled

On Board Display Controller

- Опрашивать встроенный видеоконтроллер. Варианты следующие:
- Enabled: Разрешено
  - Disabled: Запрещено  
По умолчанию: Enabled

Slot # 1 Empty

- Опрашивать слот 1 PCIE. Варианты следующие:
- Enabled: Разрешено
  - Disabled: Запрещено  
По умолчанию: Enabled

\* \* \*

Slot # 8 Empty

- Опрашивать слот 8 PCIE. Варианты следующие:
- Enabled: Разрешено
  - Disabled: Запрещено  
По умолчанию: Enabled

12.2.10 PCI Subsystem Settings

Настройки подсистемы PCI. Экран представлен на рисунке 54.




Рисунок 54

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ВДНР.469579.006РЭ

Above 4G Decoding

Управление декодированием адресов памяти, находящихся выше предела 4Гб. Варианты следующие:

- Enabled: Разрешено
  - Disabled: Запрещено
- По умолчанию: Enabled

SR-IOV Support

Поддержка доступа виртуальных машин к устройствам хоста. Варианты такие:

- Enabled: Разрешено
  - Disabled: Запрещено
- По умолчанию: Enabled

12.2.11 CSM Configuration

Конфигурация CSM. Изображение экрана на рисунке 55.




Рисунок 55

CSM Support

Режим совместимости с Legacy BIOS. Варианты следующие:

- Disabled: Выключен
  - Enabled: Включен
- По умолчанию: Enabled

GateA20 Active

Режим управления памятью с адресами выше 1Мб. Варианты следующие:

- Upon Request: По запросам
  - Always: Всегда
- По умолчанию: Upon Request

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ВДНР.469579.006РЭ

INT19 Trap Response

Настройка реакции BIOS на захват прерывания внешними устройствами. Варианты следующие:

- Immediate: немедленная реакция
- Postponed: отложенная реакция

По умолчанию: Immediate

Boot option filter

Фильтр вариантов загрузки. Возможные варианты:

- UEFI and Legacy: будут доступны и UEFI и Legacy загрузочные устройства
- UEFI only: загрузочными могут быть только UEFI устройства
- Legacy only: только Legacy устройства будут доступны для загрузки

По умолчанию: UEFI and Legacy

Option ROM Policy

Режим выполнения Option ROM. Варианты следующие:

- UEFI: режим UEFI
- Legacy: режим Legacy

По умолчанию: UEFI

12.2.12 NVMe Configuration

Экран со списком NVMe устройств показан на рисунке 56.




Рисунок 56


|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |


|                   |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| ВДНР.469579.006РЭ |  |  |  |
|                   |  |  |  |

|      |
|------|
| Лист |
| 62   |

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |              |              |



На рисунке 58 изображен экран настройки сетевого стека.



## Network Stack

Управление сетевым стеком. Варианты:

- Enabled: Разрешен
- Disabled: Запрещен

По умолчанию: Disabled

## Ipv4 PXE Support

Управление функцией Ipv4 UEFI PXE. Варианты следующие:

- Enabled: Разрешена
- Disabled: Запрещена

По умолчанию: Disabled

## Ipv4 HTTP Support

Управление функцией Ipv4 HTTP. Варианты следующие:

- Enabled: Разршена
- Disabled: Запрещена

По умолчанию: Disabled

## Ipv6 PXE Support

Управление функцией Ipv6 UEFI PXE. Варианты следующие:

- Enabled: Разрешена
- Disabled: Запрещена

По умолчанию: Disabled

## Ipv6 HTTP Support

Управление функцией Ipv6 HTTP. Варианты следующие:

- Enabled: Разрешена
- Disabled: Запрещена

По умолчанию: Disabled

PXE boot wait time

Время ожидания загрузки по PXE. Можно указать время ожидания в секундах перед выполнением загрузки. В течение этого времени пользователь может отказаться от загрузки по PXE нажав "ESC". Значение по умолчанию 0.

## Media detect count

Количество попыток проверки подключения сетевой карты к сети. Значение по умолчанию 1.

|              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | <p>По умолчанию: Disabled</p> <p><b>Ipv6 HTTP Support</b></p> <p>Управление функцией Ipv6 HTTP. Варианты следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enabled: Разрешена</li> <li>Disabled: Запрещена</li> </ul> <p>По умолчанию: Disabled</p> <p><b>PXE boot wait time</b></p> <p>Время ожидания загрузки по PXE. Можно указать время ожидания в секундах перед выполнением загрузки. В течении этого времени пользователь может отказаться от загрузки по PXE нажав "ESC". Значение по умолчанию 0.</p> <p><b>Media detect count</b></p> <p>Количество попыток проверки подключения сетевой карты к сети. Значение по умолчанию 1.</p> |
|              |              |              |              |              | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Изм. Лист<br/> № докум. </div> <div> Подп. Дата </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |              |              |              |              | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Изм. Лист<br/> № докум. </div> <div> Подп. Дата </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

12.2.14 iSCSI Configuration

Экран настроек iSCSI приведен на рисунке 59.



Рисунок 59

12.2.15 Меню Platform Configuration

Экран настроек меню конфигурации платформы показан на рисунке 60.




Рисунок 60

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ВДНР.469579.006РЭ

## 12.2.16 PCH SATA Configuration

Экран настройки конфигурации PCH SATA изображен на рисунке 61.




Рисунок 61

### SATA Controller

Управление включением и выключением SATA контроллера. Варианты следующие:

- Disabled: отключить SATA контроллер
- Enabled: включить SATA контроллер

По умолчанию: Enabled

### Configure SATA as

Выбор режима работы SATA контроллера. Возможные варианты:

- AHCI: режим AHCI
- RAID: режим RAID

По умолчанию: AHCI

### SATA test mode

Тестовый режим SATA контроллера. Варианты следующие:

- Disable: Выключен
- Enable: Включен

По умолчанию: Disable

### SATA Port N (где N – номер SATA порта)

В этом поле отображается информация о подключенном устройстве к конкретному порту. Если устройство к этому порту не подключено, тогда в поле будет значение «Not Installed».

### Port N (где N – номер SATA порта)

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ВДНР.469579.006РЭ

- Disable: выключить порт N
- Enable: включить порт N

По умолчанию: Enable

Управление включением и отключением функции Hot Plug для устройства, подключенного к порту N. Варианты следующие:

- Disable: выключена
- Enable: включена

### 12.2.17 PCH sSATA Configuration

| MTR LLC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Main                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Advanced | Platform Configuration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Socket Configuration |
| <p>PCH sSATA Configuration</p> <hr/> <p>sSATA Controller [Enable]<br/>           Configure sSATA as [AHC]<br/>           SATA test mode [Disable]</p> <p>sSATA Port 0 [Not Installed]<br/>               Port 0 [Enable]</p> <p>sSATA Port 1 [Not Installed]<br/>               Port 1 [Enable]</p> <p>sSATA Port 2 [Not Installed]<br/>               Port 2 [Enable]</p> <p>sSATA Port 3 [Not Installed]<br/>               Port 3 [Enable]</p> <p>sSATA Port 4 [Not Installed]<br/>               Port 4 [Enable]</p> <p>sSATA Port 5 [Not Installed]<br/>               Port 5 [Enable]</p> |          | <p>Enable or Disable SATA Controller</p> <hr/> <p>→←: Select Screen<br/>           ↓↑: Select Item<br/>           Enter: Select<br/>           +/-: Change Opt.<br/>           F1: General Help<br/>           F2: Previous Values<br/>           F9: Optimized Defaults<br/>           F10: Save &amp; Exit<br/>           ESC: Exit</p> |                      |

## sSATA Controller

- Disable: выключить
- Enable: включить

## Configure sSATA as

- AHCI: режим AHCI
- RAID: RAID

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |              |              |

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |              |              |

- Disable: выключен
- Enable: включен

**sSATA Port N** (зде N – номер SATA порта)

**Port N** (зде N – номер sSATA порта)

- Disable: выключить порт N
- Enable: включить порт N

### 12.2.18 USB Configuration

| MTR LLC.                                                               |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main                                                                   | Advanced                                                                                                                                                                                 |
| Platform Configuration                                                 | Socket Configuration                                                                                                                                                                     |
| Server Mgmt                                                            | Security                                                                                                                                                                                 |
| Boot                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
| USB Per-Connector Disable [Disable]<br>XHCI Over Current Pins [Enable] | Selectively Enable/Disable each of the USB Physical Connector (physical port). Once a connector is disabled, any USB devices plug into the connector will not be detected by BIOS or OS. |
|                                                                        | →←: Select Screen<br>↓↑: Select Item<br>Enter: Select<br>+/-: Change Opt.<br>F1: General Help<br>F2: Previous Values<br>F9: Optimized Defaults<br>F10: Save & Exit<br>ESC: Exit          |

2023 UEFI (BIOS) HomeNet Ver 1.0 HN-DP1000T-C

## USB Per-Connector Disable

- Enable: разрешена
- Disable: запрещена

ВДНР.469579.006РЭ

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |              |              |

- Enable: включена
- Disable: выключена

### 12.2.19 Miscellaneous Configuration

| MTR LLC.                    |          |                        |                                                                                                                                                                                 |             |               |
|-----------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Main                        | Advanced | Platform Configuration | Socket Configuration                                                                                                                                                            | Server Mgmt | Security Boot |
| Miscellaneous Configuration |          |                        | Select S0/S5 for ACPI state after a G3                                                                                                                                          |             |               |
| PCH state after G3          | [S0]     |                        |                                                                                                                                                                                 |             |               |
| Max Page Table Size Select  | [1G]     |                        |                                                                                                                                                                                 |             |               |
| Active Video                | [Auto]   |                        |                                                                                                                                                                                 |             |               |
|                             |          |                        | →←: Select Screen<br>↓↑: Select Item<br>Enter: Select<br>+/-: Change Opt.<br>F1: General Help<br>F2: Previous Values<br>F9: Optimized Defaults<br>F10: Save & Exit<br>ESC: Exit |             |               |

2023 UEFI (BIOS) HomeNet Ver 1.0 HN-DP1000T-C

Рисунок 64

Управление питанием после состояния ГЗ или полного отключения питания. Варианты следующие:

- S0: прямое включение питания
- S5: выключено. Нажать кнопку питания, чтобы включить
- leave power state unchanged: оставить состояние питания таким, какое он было до отключения питания

По умолчанию: S0

Выбор максимального размера таблицы страниц памяти. Варианты следующие:

- 2M: 2 мегабайты
- 1G: 1 гигабайт

По умолчанию: 1G

Выбор активного видеоконтроллера: Варианты такие

- Auto: автоматический выбор

- Onboard Device: внутренний видеоконтроллер материнской платы
  - PCIe Device: видеоконтроллер в PCIe слотах
- По умолчанию: Auto

12.2.20 Server ME Configuration

Экран показывает версию, состояние и возможности серверного ME. Вид экрана показан на рисунке 65.




Рисунок 65

12.2.21 Runtime Error Logging

Экран управления регистрацией ошибок показан на рисунке 66.




Рисунок 66

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

System Errors

Включение и отключение регистрации системных ошибок: Варианты такие:

- Disable: отключена
- Enable: включена

По умолчанию: Enable

12.2.22 Socket Configuration menu

Меню конфигурации сокета процессоров показано на рисунке 67.




Рисунок 67

12.2.23 Processor Configuration

Меню информации о процессорах и их конфигурации показано на рисунках 68 и 69.




Рисунок 68

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ВДНР.469579.006РЭ



виртуализации Intel. Некоторые уровни виртуализации требуют поддержки этой технологии. Если технология VMX не используется, вы все равно можете оставить этот параметр включенным. Варианты следующие:

- Enable: включена
  - Disable: выключена
- По умолчанию: Enable

**Enable SMX**

Включить или выключить поддержку Safer Mode Extensions для виртуальных сред. Варианты следующие:

- Enable: включено
  - Disable: выключено
- По умолчанию: Disable

**Hardware Prefetcher**

Эта функция позволяет процессору перед обработкой данных или перед выполнением инструкции помещать необходимое для этого из памяти в действующий L2 кэш. И в дальнейшем использовать данные кэша, не обращаясь к оперативной памяти. Это позволяет уменьшить время выполнения инструкций, обойти потенциально узкие места в расчетах и, как следствие, увеличить производительность системы. Варианты следующие:

- Enable: включена
  - Disable: выключена
- По умолчанию: Enable

**Adjacent Cache Prefetch**

Функция предварительной выборки смежного кэша. При считывании данных компьютер будет разумно считать, что данные, расположенные рядом с данными, подлежащими считыванию, также необходимы. Поэтому эти смежные данные будут считаны заранее. Это может ускорить скорость чтения данных из памяти за счет чтения за один раз большего объема вместо нескольких раз меньшего. Если сценарием приложения является последовательный доступ к памяти, включение этой функции повысит производительность. Если сценарием приложения является случайный доступ к оперативной памяти, рекомендуется отключить эту опцию. Варианты следующие:

- Enable: включено
  - Disable: выключено
- По умолчанию: Enable

**DCU Streamer Prefetcher**

Функция предварительной загрузки из оперативной памяти в кэш процессора вероятно наиболее востребованных в момент выполнения данных. Позволяет повысить производительность системы за счет уменьшения процессором времени ожидания готовности данных. Варианты следующие:

- Enable: включена
  - Disable: выключена
- По умолчанию: Enable

**DCU IP Prefetcher**

Включение/отключение функции предварительной выборки указателя инструкций (IP – Instruction Pointer) потока блока кэша данных (DCU – data cache unit).

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

|                   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
| ВДНР.469579.006РЭ |  |  |  |  |
|                   |  |  |  |  |

|      |
|------|
| Лист |
| 73   |

Назначение предварительной выборки IP – предсказать, какие адреса памяти будут использоваться программой и доставить эти данные точно в срок. Чтобы повысить точность прогноза, IP-выборщик помечает историю каждой загрузки данных с помощью указателя инструкции (IP). IP-выборщик сохраняет историю всех загрузок данных из памяти и на ее основе пытается предсказать следующий адрес в памяти. Затем IP-выборщик генерирует запрос предварительной выборки с предсказанным адресом и передает полученные данные по предсказанному адресу в кэш данных L1 процессора.

В зависимости от типа работающих приложений и интенсивности нагрузки на процессор, включение данной функции может как ускорить работу, так и замедлить ее. Перед включением/отключением рекомендуется проводить тестирование скорости работы приложений:

- Enable: включена
  - Disable: выключена
- По умолчанию: Enable

**LLC Prefetcher**

Prefetcher LLC – это дополнительный механизм предварительной выборки поверх других, который выполняет предварительную выборку данных в основной блок кэша данных (DCU) и кэш среднего уровня (MLC). Включение предварительной выборки LLC дает основному средству предварительной выборки возможность предварительной выборки данных непосредственно в LLC без обязательного заполнения MLC. Возможные варианты:

- Enable: включен
  - Disable: выключен
- По умолчанию: Disable

**DCU Mode**

Режим работы data cache unit. Возможные варианты:

- 32KB 8Way Without ECC: 32 килобайта 8 строк без ECC
  - 16KB 4Way With ECC: 16 килобайт 4 строки с ECC
- По умолчанию: 32KB 8Way Without ECC

**Extended APIC**

Включает/выключает расширенный режим APIC. Варианты следующие:

- Enable: включен
  - Disable: выключен
- По умолчанию: Disable

**AES-NI**

Управляет функциями AES (Advanced Encryption Standard). Варианты следующие:

- Enable: функции включены
  - Disable: функции выключены
- По умолчанию: Enable

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

|                   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
| ВДНР.469579.006РЭ |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|

|      |
|------|
| Лист |
| 74   |

## 12.2.24 Common RefCode Configuration

Экран с настройками Common RefCode показан на рисунке 70.




Рисунок 70

### MMIO High Base

Количество сегментов выделяемой памяти для MMIO (Memory-mapped Input/Output). Размер сегмента задается параметром MMIO High Granularity Size. Варианты следующие:

- 56T
- 40T
- 24T
- 16T
- 4T
- 1T

По умолчанию: 56T

### MMIO High Granularity Size

Объем в гигабайтах одного сегмента памяти, выделяемой для MMIO (Memory-mapped Input/Output). Количество сегментов определяется параметром MMIO High Base. Варианты следующие:

- 1G
- 4G
- 16G
- 64G
- 256G
- 1024G

По умолчанию: 256G

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ВДНР.469579.006РЭ

Numa

Неравномерный доступ к памяти актуален для многопроцессорных серверных систем, где у каждого процессора есть свои собственные слоты под оперативную память, к которой он обращается. Конечно, один процессор может обратиться к оперативной памяти другого процессора через его контроллер. Но такое обращение занимает больше времени, чем обращение к собственной памяти через свой же контроллер. Использование процессорами в многопроцессорной системе как своей оперативной памяти, так и памяти своих соседей, может замедлить работу приложений на сервере.

Включение NUMA обеспечивает доступ каждого процессора исключительно к своей оперативной памяти, снижая тем самым задержки при получении из нее данных.

При ситуации, когда данные, находящиеся в памяти, принадлежащей одному процессору, могут потребоваться другому процессору, технология NUMA обеспечивает перераспределение этих данных. Также NUMA перераспределяет работающие процессы между процессорами таким образом, чтобы они находились как можно ближе к тем банкам памяти, в которых находятся необходимые им данные. Варианты следующие:

- Enable: включен
  - Disable: выключен
- По умолчанию: Enable

12.2.25 UPI Configuration

UPI (Ultra Path Interconnect (UPI) – шина, предназначенная для обеспечения взаимодействия между процессорами. Используется в серверных платформах на базе процессоров Intel. Экран с настройками UPI показан на рисунке 71.




Рисунок 71

|              |              |  |
|--------------|--------------|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |  |
|              | Инв. № докл. |  |
|              | Взам. инв. № |  |
| Инв. № подл. | Подп. и дата |  |
|              | Инв. № докл. |  |
|              | Взам. инв. № |  |

UPI Status

Подменю, которое показывает состояние шины UPI.

Degrade Precedence

Этот параметр указывает чему отдавать приоритет при разрешении системных конфликтов. Установка Topology Precedence понижает приоритет функций, а Feature Precedence – понижает приоритет топологии. Возможные варианты:

- Topology Precedence: Приоритет топологии над функциями
  - Feature Precedence: Приоритет функций над топологией
- По умолчанию: Topology Precedence

Link Speed Mode

Параметр определяет скорость работы интерфейса UPI. Варианты такие:

- Slow: низкая скорость
  - Fast: высокая скорость
- По умолчанию: Fast

Link L0p Enable

Параметр включает/выключает применение режима энергосбережения L0p для интерфейса UPI. Варианты следующие:

- Disable: выключено
  - Enable: включено
  - Auto: автоматически
- По умолчанию: Auto

Link L1 Enable

Параметр включает/выключает применение режима энергосбережения L1 для интерфейса UPI. Варианты следующие:

- Disable: выключено
  - Enable: включено
  - Auto: автоматически
- По умолчанию: Auto

UPI Failover Support

Поддержка аварийного переключения шины UPI. Варианты следующие:

- Disable: отключена
  - Enable: включена
  - Auto: автоматически
- По умолчанию: Auto

SNC

Параметр включает/выключает SNC (Sub-NUMA Clustering) – кластеризация NUMA.

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв. № докл. |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ВДНР.469579.006РЭ

Кластеризация NUMA представляет собой деление ядер процессоров, кэш памяти и оперативной памяти на несколько NUMA-доменов. Это может повысить производительность для рабочих нагрузок, которые поддерживают и оптимизированы под использование NUMA. Варианты следующие:

- Disable: отключено
  - Enable: включено
  - Auto: автоматически
- По умолчанию: Disable

#### XPT Prefetch

Включает или выключает функцию предварительной выборки данных на основе расширенной прогностической таблицы — Xtended Prediction Table (XPT). Функция выдаёт спекулятивный запрос на чтение данных в оперативной памяти параллельно с поиском в кэш памяти последнего уровня в процессоре. XPT хранит историю доступа к оперативной памяти. Варианты следующие:

- Disable: выключена
  - Enable: включена
  - Auto: автоматически
- По умолчанию: Auto

#### KTI Prefetch

Параметр включает/выключает функцию предварительного чтения данных из оперативной памяти на уровне шины UPI (она же KTI). Варианты такие:

- Disable: выключена
  - Enable: включена
  - Auto: автоматически
- По умолчанию: Enable

**Legacy VGA Socket:** выбор сокета VGA. Возможные значения 0 и 1.

**Legacy VGA Stack:** выбор стека VGA. Возможные значения 0~6.

### 12.2.26 Memory Configuration

Экран конфигурации памяти показан на рисунке 72.

|              |              |              |              |              |                                                                                              |  |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">ВДНР.469579.006РЭ</div> |  |  |  |  | Лист |
|              |              |              |              |              |                                                                                              |  |  |  |  | 78   |
|              |              |              |              |              |                                                                                              |  |  |  |  |      |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |                                                                                              |  |  |  |  |      |




Рисунок 72

**Enforce POR**

Параметр, включающий/отключающий возможность увеличивать частоту и напряжение оперативной памяти выше рекомендованных. Варианты следующие:

- Auto: автоматически
- POR: использовать enforce POR
- Disable: не использовать

По умолчанию: Auto

**Memory Frequency**

Частота оперативной памяти. Варианты такие:

- Auto
- 800: 800 МГц
- 1000: 1000 МГц
- 1066: 1066 МГц
- 1200: 1200 МГц
- 1333: 1333 МГц
- 1400: 1400 МГц
- 1600: 1600 МГц
- .....

По умолчанию: Auto

**Data Scrambling for NVDIMM**

Скремблирование данных перед их передачей в энергонезависимую NVDIMM для увеличения безопасности системы. Возможные варианты:

- Auto: автоматический режим
- Disable: отключено
- Enable: включено

По умолчанию: Auto

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Подп. и дата | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № докл. | Инв. № подл. |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |
|      |      |          |       |      |

Data Scrambling for DDR4

Скремблирование данных перед их передачей в DDR4 для увеличения безопасности системы. Возможные варианты:

- Auto: автоматический режим
- Disable: отключено
- Enable: включено

По умолчанию: Auto

Enable ADR

Automatic Diagnostic Repository используется для повышения производительности оперативной памяти. Возможные варианты:

- Disable: отключено
- Enable: включено

По умолчанию: Enable

Legacy ADR Mode

Режим совместимости ADR. Варианты следующие:

- Disable: выключен
- Enable: включен

По умолчанию: Enable

ADR Data Save Mode

Управление режимом сохранения данных ADR. Варианты следующие:

- Disable: отключен
- Batterybacked DIMMs: в модулях памяти с батарейным питанием
- NVDIMMs: в модулях энергонезависимой памяти

По умолчанию: NVDIMMs

Erase-ARM NVDIMMs

Модули энергонезависимой памяти NVDIMM перед записью (сохранением) данных стирают старые данные. Если для этого параметра установлено значение «Enable», BIOS очистит флэш память, расположенную внутри NVDIMM, и подготовит ее к сохранению данных. Варианты такие:

- Disable: отключено
- Enable: включено

По умолчанию: Enable

Restore NVDIMMs

Автоматически перераспределяет NVDIMMs для того, чтобы восстановить их функционирование. Варианты следующие:

- Disable: запрещено
- Enable: разрешено
- Auto: автоматически

По умолчанию: Auto

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

Interleave NVDIMMs

Поддержка чередования рангов памяти для модулей NVDIMM с целью повышения производительности памяти.  
Возможные варианты:

- Disable: отключена
- Enable: включена

По умолчанию: Disable

2x Refresh Enable

Режим двукратного обновления модулей памяти. Варианты следующие:

- Disable: отключен
- Enable: включен

По умолчанию: Disable

Memory Topology

Подменю настроек топологии памяти описано в разделах ниже.

Memory Map

Подменю настроек распределения памяти описано в разделах ниже.

Memory RAS Configuration

Подменю настроек надежности, доступности и сервисных функций подсистемы памяти описано в разделах ниже.

12.2.27 Memory Topology

Экран на рисунке 73 показывает текущую расстановку модулей памяти по слотам.




Рисунок 73

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изн. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

12.2.28 Memory Map

На рисунке 74 показан экран меню настроек распределения памяти.




Рисунок 74

**Volatile Memory Mode**

Настройка режима работы энергонезависимой памяти. Варианты следующие:

- 1LM, однослойный
- 2LM, двухслойный
- Auto

По умолчанию: Auto

**1LM Memory Interleave Granularity**

Установка шага чередования памяти 1LM. Варианты такие:

- Auto, автоматически
- 256B Target, 256B Channel
- 64B Target, 64B Channel

По умолчанию: Auto

**IMC Interleaving**

Эта опция доступна только когда NUMA выключен. Установка режима работы чередования для IMC (integrated memory controllers). Варианты следующие:

- Auto, автоматический
- 1-way Interleavel, односторонний
- 2-way Interleavel, двусторонний

По умолчанию: Auto

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

Channel Interleaving

Выбор режима работы чередования каналов памяти. Варианты следующие:

- Auto: автоматический
- 1-way Interleavel, односторонний
- 2-way Interleavel, двусторонний
- 3-way Interleavel, трехсторонний

По умолчанию: Auto

Rank Interleaving

Выбор режима чередования ранков на одном канале памяти. Варианты такие:

- Auto: автоматический
- 1-way Interleavel: одноуровневый
- 2-way Interleavel: двухуровневый
- 4-way Interleavel: четырехуровневый
- 8-way Interleavel: восьмиуровневый

По умолчанию: Auto

Socket Interleave Below 4GB

Разделить адресное пространство 0–4 ГБ между двумя сокетами, так что оба сокета получают часть локальной памяти ниже 4 ГБ. Варианты следующие:

- Enable
- Disable

По умолчанию: Disable

12.2.29 Memory RAS Configuration

На экране, изображенном на рисунке 75 показаны настройки надежности, доступности и сервисных функций подсистемы памяти.




Рисунок 75

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

Static Virtual Lockstep Mode

Режим работы каналов системной памяти lockstep минимизирует задержку доступа к памяти. Возможные варианты:

- Enable: включен
  - Disable: выключен
- По умолчанию: Disable

Mirror Mode

Управление режимом зеркалирования для модулей памяти. Эта функция создает дубликат данных, хранящихся в памяти, для повышения отказоустойчивости. Однако включение этой функции влечет уменьшение доступной операционной системе памяти вдвое. Возможные варианты:

- Disable: отключен
  - Enable Mirror Mode (1LM): включен для модулей 1LM
- По умолчанию: Disable

UEFI ARM Mirror

Имитация UEFI, основаная на Address Range Mirror, с возможностью настройки. Варианты такие:

- Enable: включена
  - Disable: выключена
- По умолчанию: Disable

Memory Rank Sparing

Функция Memory Rank Sparing использует некоторые ранки в памяти в качестве резервных для ранков на том же канале. Memory Rank Sparing и Mirror Mode взаимоисключающий функционал. Возможные варианты:

- Enable: включена
  - Disable: выключена
- По умолчанию: Disable

Correctable Error Threshold

Максимальное количество исправимых ошибок памяти, которые могут быть зарегистрированы в журнале ошибок памяти за один раз.  
Возможные значения: 0x01-0x7fff.  
Значение по умолчанию: 0x7FFF.

SDDC

Single Device Data Correction проверяет и исправляет однобитные или многобитные (максимум 4 бита) ошибки памяти в пределах одного модуля x4 DRAM.  
Внимание: функция не поддерживается при наличии в системе хотя бы одного модуля AEP DIMM.  
Варианты следующие:

- Enable: включено
- Disable: выключено

По умолчанию: Disable

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |                   |      |
|------|------|----------|-------|------|-------------------|------|
|      |      |          |       |      | ВДНР.469579.006РЭ | Лист |
|      |      |          |       |      |                   | 84   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                   |      |

ADDDC Sparing

Адаптивная двойная коррекция данных (ADDDC) не только обеспечивает проверку и исправление ошибок памяти, но также предотвращает систему от потери производительности еще до выхода модуля памяти из строя. Обратите внимание, что режим virtual lockstep начнет работать для ADDDC только после того, как неисправный модуль DRAM будет заменен. Варианты такие:

- Enable: включена
  - Disable: выключена
- По умолчанию: Disable

Set NGN Die Sparing

Установка горячего резервирования NGN Die. Варианты следующие:

- Enable
  - Disable
- По умолчанию: Enable

Patrol Scrub

Patrol Scrub — это процесс, который позволяет ЦП исправлять ошибки памяти и отправлять исправления запрашивающей стороне. Если он разрешен IO Hub будет считывать и записывать обратно одну строку кэша в цикле по 16 КБ, если нет задержек, вызванных внутренней обработкой. При использовании этого метода каждый день будет очищаться примерно 64 ГБ памяти выше адресов IO Hub. Варианты такие:

- Enable
  - Disable
- По умолчанию: Enable

Patrol Scrub Interval

Интервал запуска процедуры Patrol Scrub в часах.

Возможные значения: 1-24

По умолчанию: 24.

Patrol Scrub Address Mode

Тип адреса памяти, какой использовать процедуре Patrol Scrub в работе. Варианты следующие:

- Reverse address
  - System Physical Address
- По умолчанию: System Physical Address

12.2.30 IIO Configuration

Экран настроек интегрированных модулей ввода вывода, подключений PCIe показан на рисунке 76.

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |



Active-State Power Management – технология активного энергосбережения для шины PCI Express, позволяющая отдельным линиям шины уменьшать мощность в зависимости от нагрузки за счет прекращения подачи пустых, не содержащих данных, сигналов. Варианты следующие:

- Disable: отключена
- Per-Port: управляется отдельно по портам
- L1 Only: включена только для состояния L1

По умолчанию: Per-Port

### PCI-E Max Read Request Size


Эта функция может использоваться для обеспечения более справедливого распределения полосы пропускания PCI Express. Она определяет максимальный запрос на чтение, который может генерировать любое устройство PCI Express. Уменьшение максимального размера запроса чтения снижает эффект зависания любого устройства при больших объемах чтения. Возможные варианты:

- Auto: автоматический выбор
- 128B: размер запроса на чтение не более 128 байт
- 256B: размер запроса на чтение не более 256 байт
- 512B: размер запроса на чтение не более 512 байт
- 1024B: размер запроса на чтение не более 1024 байт
- 2048B: размер запроса на чтение не более 2048 байт
- 4096B: размер запроса на чтение не более 4096 байт

По умолчанию: Auto

### 12.2.31 Advanced Power Management Configuration

Экран настроек расширенного управления питанием показан на рисунке 77.



Рисцнок 77

## 12.2.31 Advanced Power Management Configuration

Экран настроек расширенного управления питанием показан на рисунке 77.

The screenshot displays the 'Advanced Power Management Configuration' screen within the MTR LLC. BIOS/UEFI. The top navigation bar includes 'Main', 'Advanced', 'Platform Configuration', 'Socket Configuration' (highlighted), 'Server Mgmt', 'Security', and 'Boot'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Advanced Power Management Configuration', lists several settings with expandable arrows: 'CPU P State Control', 'Hardware PM State Control', 'CPU C State Control', 'Package C State Control', 'CPU - Advanced PM Tuning', and 'SOCKET RAPL Config'. The right panel, titled 'P State Control Configuration', provides a sub-menu description: 'Sub Menu, include Turbo, XE and etc.' Below this, a legend defines the navigation controls: '→←: Select Screen', '↓↑: Select Item', 'Enter: Select', '+/-: Change Opt.', 'F1: General Help', 'F2: Previous Values', 'F9: Optimized Defaults', 'F10: Save & Exit', and 'ESC: Exit'. The bottom status bar reads '2023 UEFI (BIOS) HomeNet Ver 1.0 HN-DP1000T-C'.

Рисунок 77

## 12.2.32 CPU P State Control

Экран управления питанием процессоров в P state (в состояниях производительности) режимах показан на рисунке 78.




Рисунок 78

### Uncore Freq Scaling(UFS)

Uncore (периферийные блоки процессоров Intel, как то: контроллер памяти, контроллер PCIe, контроллер шины QPI, кэш L3) может потреблять значительное количество энергии на серверах Intel Xeon в зависимости от характеристик рабочей нагрузки. Для оптимизации общей мощности и повышения общей производительности SoC имеют внутренние алгоритмы масштабирования частоты Uncore. Эти алгоритмы отслеживают использование Uncore рабочей нагрузкой и устанавливают желаемую частоту. Варианты следующие:

- Enable: разрешен
  - Disable: запрещен
- По умолчанию: Enable

### Config TDP

Установка уровня расчетной тепловой мощности (TDP) процессора, который представляет собой максимальное количество мощности, необходимое для его охлаждения. Варианты следующие:

- Normal: нормальный
  - Level 1: уровень 1
  - Level 2: уровень 2
- По умолчанию: Normal

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |      |                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |      |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Инв. № докл. |      | Взам. инв. №      |  | <b>Uncore Freq Scaling(UFS)</b><br><br>Uncore (периферийные блоки процессоров Intel, как то: контроллер памяти, контроллер PCIe, контроллер шины QPI, кэш L3) может потреблять значительное количество энергии на серверах Intel Xeon в зависимости от характеристик рабочей нагрузки. Для оптимизации общей мощности и повышения общей производительности SoC имеют внутренние алгоритмы масштабирования частоты Uncore. Эти алгоритмы отслеживают использование Uncore рабочей нагрузкой и устанавливают желаемую частоту. Варианты следующие: <ul style="list-style-type: none"><li>• Enable: разрешен</li><li>• Disable: запрещен</li></ul> По умолчанию: Enable |  |  |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |      |                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |      |  |
|              | <b>Config TDP</b><br><br>Установка уровня расчетной тепловой мощности (TDP) процессора, который представляет собой максимальное количество мощности, необходимое для его охлаждения. Варианты следующие: <ul style="list-style-type: none"><li>• Normal: нормальный</li><li>• Level 1: уровень 1</li><li>• Level 2: уровень 2</li></ul> По умолчанию: Normal |          |              |      |                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |      |                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |      | ВДНР.469579.006РЭ |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | Лист |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |      |                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 88   |  |
| Изм.         | Лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | № докум. | Подп.        | Дата |                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |      |  |





### 12.2.34 CPU C State Control

Экран настроек C-состояний процессоров показан на рисунке 80.




Рисунок 80

#### Autonomous Core C-State

Режим управления C-состояниями ядер процессоров самим ядрами автоматический и независимый. Они принимают решение о переключении в соответствующее C-состояние, основываясь на текущем уровне потребления ими энергии и текущей тактовой частоте. Варианты следующие:

- Enable: разрешен
  - Disable: запрещен
- По умолчанию: Disable

#### CPU C6 report

Будет ли BIOS информировать операционную систему о переходе процессоров в состояние C6 (полное отключение питания при простое) (ACPI C3). В состоянии C6 процессор отключает питание у всех своих кэш-памятей. Возможные варианты:

- Disable: запрещено
  - Enable: разрешено
  - Auto: автоматически
- По умолчанию: Auto

#### Enhanced Halt State(C1E)

Технология Enhanced Halt-State значительно снижает энергопотребление ЦП за счет уменьшения тактового цикла и напряжения ЦП во время состояния остановки. Потребуется перезагрузка, чтобы изменения вступили в силу. Варианты следующие:

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ВДНР.469579.006РЭ

- Disable: отключена
  - Enable: включена
- По умолчанию: Enable

12.2.35 Package C State Control

Экран пакетного управления C состояниями процессоров показан на рисунке 81.




Рисунок 81

Package C State

Эта функция используется для оптимизации и снижения энергопотребления пакета ЦП в режиме ожидания. Изменения этого параметра повлияют на все ядра ЦП системы. Варианты следующие:

- C0/C1 state
  - C2 state
  - C6(non Retention) state
  - C6(Retention) state
  - No Limit
- По умолчанию: Auto

12.2.36 CPU-Advanced PM Tuning

Экран расширенных настроек питания процессоров показан на рисунке 82.

|              |              |
|--------------|--------------|
| Изн. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Изн. № докл. |
| Изн. № подл. | Подп. и дата |
| Изн. № подл. | Подп. и дата |




Рисунок 82

### 12.2.37 Energy Perf BIAS

Экран настроек производительности показан на рисунке 83.




Рисунок 83

#### Power Performance Tuning

Что управляет настройками производительности в режимах энергосбережения. Варианты следующие:

- OS Controls EPB: операционная система
- BIOS Controls EPB: BIOS

|              |              |
|--------------|--------------|
| Изн. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Изн. № дубл. |
| Взам. инв. № | Подп. и дата |
| Изн. № подл. | Подп. и дата |

|              |              |              |              |              |                   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Изн. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Изн. № дубл. | Подп. и дата | Изн. № подл.      |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ВДНР.469579.006РЭ |
|              |              |              |              |              | Лист 93           |

По умолчанию: OS Controls EPB

### ENERGY\_PERF\_BIAS\_CFG Mode

Настройки производительности в режимах энергосбережения доступны и имеют смысл только тогда, когда производительностью в этих режимах управляет BIOS (см. предыдущий параметр). Возможные варианты:

- Performance: приоритет производительности
- Balanced Performance: баланс смещён в сторону производительности
- Balanced Power: баланс смещён в сторону экономии электроэнергии
- Power: приоритет экономии электроэнергии

По умолчанию: Balanced Performance

### Workload Configuration

Для настройки параметров оптимизации рабочей нагрузки используются следующие опции меню:

- Balanced: сбалансированный режим
- I/O Sensitive: режим для нагрузок, чувствительных к скорости реакции системы на операции ввода-вывода

По умолчанию: Balanced

## 12.2.38 Меню Server Mgmt

Экран, показанный на рисунке 84, демонстрирует текущее состояние контроллера BMC и параметры его конфигурации.




Рисунок 84

О состоянии контроллера можно судить по следующим параметрам:

BMC Self Test Status – результат последнего самотестирования

BMC Device ID – идентификатор контроллера

|              |              |              |              |              |                   |      |          |       |      |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------|----------|-------|------|------|
| Инв. № подл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № докл. | Подп. и дата | ВДНР.469579.006РЭ |      |          |       |      | Лист |
|              |              |              |              |              |                   |      |          |       |      | 94   |
|              |              |              |              |              | Изм.              | Лист | № докум. | Подп. | Дата |      |

BMC Interface(s) – интерфейс, используемый контроллером

Управление таймером контроля POST (Power On Self Test). Возможные варианты:

- Enable: включен
- Disable: выключен

По умолчанию: Enable

Установка времени для таймера FRB-2. Варианты такие:

- 3 minutes
- 4 minutes
- 5 minutes
- 6 minutes

По умолчанию: 6 minutes

Настройка действия по истечению времени таймера FRB-2. Варианты следующие:

- Do Nothing: ничего не делать
- Reset: выполнить ресет
- Power Down: выключить питание
- Power Cycle: выключить, а затем включить питание

По умолчанию: Do Nothing

Управление таймером загрузки операционной системы. Варианты следующие:

- Enabled
- Disable

По умолчанию: Disable

### Установка времени для таймера OS Watchdog. Возможные варианты:

- 5 minutes
- 10 minutes
- 15 minutes
- 20 minutes

По умолчанию: 10 minutes

|      |
|------|
| Лист |
| 95   |

OS Wtd Timer Policy

Настройка действия при истечении времени таймера OS Watchdog. Варианты следующие:

- Do Nothing: ничего не делать
- Reset: выполнить ресет
- Power Down: выключить питание
- Power Cycle: выключить, а затем включить питание

По умолчанию: Do Nothing

12.2.39 Меню System Event Log

Экран настроек журнала системных событий показан на рисунке 85.




Рисунок 85

SEL Components

Включение/выключение функции записи системных событий. Варианты такие:

- Enabled: запись включена
- Disable: запись выключена

По умолчанию: Enable

Erase SEL

Управление способом очистки системного журнала событий. Возможные варианты:

- No: не очищать
- Yes, On next reset: очистить при выполнении следующего ресета
- Yes, On every reset: очищать при выполнении каждого ресета

По умолчанию: No

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ВДНР.469579.006РЭ

When SEL is Full

Выбор действия при заполнении журнала системных событий. Варианты следующие:

- Do Nothing: ничего не делать
- Erase Immediately: стереть немедленно

По умолчанию: Do Nothing

Log EFI Status Codes

Управление сохранением в журнал кодов состояния EFI. Варианты следующие:

- Disable: не сохранять
- Both: сохранять коды ошибок и коды выполнения
- Error code: сохранять только коды ошибок
- Progress code: сохранять только коды выполнения

По умолчанию: Error code

12.2.40 Меню BMC network configuration

На экранах, показанных на рисунках 86, 87 и 88, отображается состояние сетевого интерфейса BMC и производится настройка его параметров.




Рисунок 86

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Подп. и дата | Инв. № докл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ВДНР.469579.006РЭ



### Configuration Address source

Выбор режима назначения адреса контроллеру BMC. Варианты следующие:

- Unspecified: оставить настройки стека неизменными
- Static: статическая настройка IP адреса в BIOS
- DynamicVmcDhcp: получать настройки IP динамически по DHCP
- DynamicVmcNonDhcp: BMC запускает протокол динамического получения IP адреса не от DHCP сервера.

По умолчанию: Unspecified



 Всякий раз при изменении настроек стека IP этот параметр после сохранения и перезагрузки будет возвращаться в значение Unspecified, так как IP адрес настраивается один раз и нет необходимости его настраивать перед каждой загрузкой.

После настройки IP адреса, сохранения и перезагрузки, когда параметр Configuration Address source вернется в состояние Unspecified, на этом экране ниже этого параметра будут отображены текущие настройки IP адреса.

**Current Configuration Address source** – текущий режим настройки IP адреса.

**Station IP address** – текущее значение IP адреса.

**Subnet mask** – маска подсети

**Station MAC address** – МАК адрес интерфейса сервера

**Router IP address** – IP адрес шлюза по умолчанию

**Router MAC address** – MAC адрес шлюза

**BMC Dedicated Management channel** – настройки IP стека для выделенного интерфейса контроллера BMC.

Все настройки и поведение аналогично разделяемому интерфейсу VMC, описанному выше.

## Configure IPV6 support – настройка стека IPV6

## BMC Sharelink Management Channel — настройка разделяемого интерфейса BMC

## IPV6 Support

Включение/отключение IPV6. Варианты следующие:

- Enable: поддержка IPV6 включена
- Disable: поддержка IPV6 выключена

По умолчанию: Enable

**Configuration Address source** – Выбор режима назначения адреса контроллеру BMC.

Параметры и информация ниже о настройках стека ведет себя так же, как и в разделе настроек стека IPv4.

**BMC Dedicated Management Channel** – настройка выделенного интерфейса BMC

Раздел настраивается и ведет себя аналогично разделу настройки BMC Sharelink Management Channel, только оперирует выделенным для BMC интерфейсом.

#### 12.2.41 Меню View System Event Log

Вид экрана просмотра журнала системных событий показан на рисунке 89.

|              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | <p><b>Configure IPV6 support</b> – настройка стека IPV6</p> <p><b>BMC Sharelink Management Channel</b> – настройка разделяемого интерфейса BMC</p> <p><b>IPV6 Support</b></p> <p>Включение/отключение IPV6. Варианты следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable: поддержка IPV6 включена</li> <li>• Disable: поддержка IPV6 выключена</li> </ul> <p>По умолчанию: Enable</p> <p><b>Configuration Address source</b> – Выбор режима назначения адреса контроллеру BMC.</p> <p>Параметры и информация ниже о настройках стека ведет себя так же, как и в разделе настроек стека IPV4.</p> <p><b>BMC Dedicated Management Channel</b> – настройка выделенного интерфейса BMC</p> <p>Раздел настраивается и ведет себя аналогично разделу настройки BMC Sharelink Management Channel, только оперирует выделенным для BMC интерфейсом.</p> <p><b>12.2.41 Меню View System Event Log</b></p> <p>Вид экрана просмотра журнала системных событий показан на рисунке 89.</p> |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">ВДНР.469579.006РЭ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |              |              |              |              | <div style="text-align: right;">Лист</div> <div style="text-align: right;">99</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |




Рисунок 89



Внимание! Когда Вы заходите в меню просмотра информации о системных событиях, программному обеспечению необходимо ее прочитать. Это может занять некоторое время.

### 12.2.42 BMC User Setting

Экран меню настройки пользователей BMC показан на рисунке 90.



Рисунок 90

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ВДНР.469579.006РЭ

### 12.2.43 Add User

На рисунке 91 показан вид меню добавления пользователя.




Рисунок 91

**User Name:** Имя пользователя. Максимально допустимое количество символов — 16.

**User Password:** Пароль пользователя. Пароль должен содержать символы и в верхнем и в нижнем регистре, специальные символы и цифры. Длина пароля может быть от 8 и до 20 символов.

**Channel No:** Номер канала управления BMC. Значения могут быть от 1 до 8

**User Privilege Limit**

Установка полномочий пользователя. Возможные варианты:

- Reserved – резерв
- Callback – обратный вызов
- User – обычный пользователь
- Operator – оператор
- Administrator – администратор

После того как все необходимые поля будут заполнены, BIOS Вас проинформирует “Set User Access Command Passed” — Выполнение команды добавления пользователя успешно завершено. Настройки пользователя применяются немедленно.

### 12.2.44 Delete User

Экран удаления пользователя показан на рисунке 92.

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |                   |      |
|------|------|----------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ВДНР.469579.006РЭ | Лист |
|      |      |          |       |      |                   | 101  |



Рисунок 92

**User Name:** ввести имя пользователя, которого нужно удалить.

**User Password:** ввести пароль пользователя, которого нужно удалить.

После того как будет введен правильный пароль, BIOS проинформирует “User Delete!!!”. Изменения в BMC применяются немедленно, так что удаленный пользователь не сможет авторизоваться в WEB интерфейсе BMC.

### 12.2.45 Change User Setting

На рисунке 93 изображен экран изменения настроек доступа пользователя.




Рисунок 93

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изн. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изн. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ВДНР.469579.006РЭ



**Administrator Password:** установка пароля Администратора;

**User Password:** установка пользовательского пароля;

**Administrator Password:** Отображает состояние пароля Администратора. Если пароль установлен, значение этого поля будет – «Installed». Если не установлен – «Not Installed»;

**User Password:** Отображает состояние пользовательского пароля. Если пароль установлен, значение этого поля будет – «Installed». Если не установлен – «Not Installed»;

**HDD Security Configuration:** Если к разъёмам SATA или sATA есть подключенные диски, то они будут отображены в этом пункте. В каждый из них можно войти и установить пароль на доступ к конкретному диску. Обратите внимание, что диски в этом пункте отображаются динамически.

12.2.47 Меню Boot

На рисунке 95 отображен экран настройки загрузки системы.




Рисунок 95

**Setup Prompt Timeout:** Установка таймута входа в настройки BIOS. Устанавливает время ожидания нажатия клавиши активации входа в настройки BIOS. Максимальное значение 65535 секунд. Значение по умолчанию 1 секунда.

**Bootup Numlock State**

Установка переключателя NumLock в процессе загрузки. Варианты такие:

- On: включен
- OFF: выключен

Значение по умолчанию: On

|              |              |          |              |              |  |
|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |          | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  |
|              |              |          |              |              |  |
| Инв. № подл. | Подп. и дата |          | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  |
|              |              |          |              |              |  |
| Изм.         | Лист         | № докум. | Подп.        | Дата         |  |

ВДНР.469579.006РЭ

Quiet Boot

Функция подавления вывода на экран диагностических сообщений POST BIOS в процессе загрузки, т. н. Тихий режим загрузки. Варианты следующие:

- Disable: функция выключена, все сообщения POST будут выведены на экран
  - Enable: функция включена, сообщений не будет, будет выведен того логотип производителя
- По умолчанию: Enable

Optimized Boot

Режим оптимальной загрузки. Варианты следующие:

- Disable: Отключен
  - Enable: Включен. Режим CSM будет отключен для уменьшения времени загрузки.
- По умолчанию: Disable

Boot Option Priorities

Список вариантов загрузки в порядке приоритета. Этот список строится динамически в зависимости от подключенных к системе загрузочных устройств. Если загрузочных устройств нет, список будет пуст.

Hard Drive BBS Priorities

Меню выбора устройства среди всех жестких дисков, подключенных к системе, которое будет участвовать в загрузке, в качестве варианта в предыдущем меню Boot Option Priorities.

12.2.48 Меню Save & Exit

Экран вариантов сохранения настроек и выхода из режима редактирования BIOS показан на рисунке 96.




Рисунок 96

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |

**Save Changes and Exit:** сохранить сделанные изменения и выйти из режима редактирования BIOS для продолжения загрузки.

**Discard Changes and Exit:** отменить сделанные изменения и выйти из режима редактирования BIOS для продолжения загрузки.

**Save Changes and Reset:** сохранить сделанные изменения и выполнить рестарт системы.

**Discard Changes and Reset:** отменить сделанные изменения и выполнить рестарт системы.

**Save Changes:** сохранить сделанные изменения.

**Discard Changes:** отменить внесенные изменения.

**Restore Defaults:** загрузить заводские настройки.

**Save as user Defaults:** сохранить текущие настройки как настройки пользователя по умолчанию.

**Restore user Defaults:** восстановить ранее сохраненные настройки пользователя.

**Boot Override:** Список вариантов загрузки. У Вас есть возможность выбрать, с какого устройства загрузить систему в этот раз.

### 12.3 Напоминание о необходимости повышенного внимания пользователя при выполнении некоторых операций.

1. Когда в данном документе Вы встречаете такой  знак, имейте ввиду, что данная операция требует детального понимания ее специфики.
2. Когда Вы настраиваете подобные опции, пожалуйста, поймите их значение, используя это Руководство, описание опций в интерфейсе BIOS или любых других источниках.

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |

13 НАСТРОЙКА IPMI

13.1 Быстрая настройка доступа к функциям IPMI.

Как быстро настроить функции IPMI схематично изображено на рисунке 97.



Рисунок 97

13.1.1 Проверка поддержки платой функций IPMI

Проверьте руководство по материнской плате на предмет поддержки её функций IPMI. Затем на задней панели портов ввода-вывода найдите выделенный (Dedicated) порт управления. Он обычно обозначается как «MGMT». Конечно, имеется возможность использовать для управления платформой и обычные сетевые порты в режиме совместного их использования операционной системой и BMC (Shared ports). Задняя панель платы с портами управления BMC показана на рисунке 98.




Рисунок 98

13.1.2 Настройка BIOS для доступа к функциям IPMI

Выполните перезагрузку системы. В самом начале загрузки системы при появлении изображения логотипа производителя нажмите ESC или DEL для входа в BIOS материнской платы. Интерфейс BIOS показан на рисунке 99.

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |




Рисунок 99

Далее, используя клавиши курсора влево и вправо, переключитесь в меню Server Mgmt, как показано на рисунке 100.




Рисунок 100

Далее выбираем BMC network configuration с помощью клавиатуры и получаем интерфейс, который показан на рисунке 101.

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |




Рисунок 101

На данной странице можно настроить два канала доступа к BMC. Первый — это выделенный порт. Второй — канал через порты RJ-45, разделяемые (совместно используемые) с операционной системой. Возьмем для примера вариант канала через разделяемые порты. Если Вы подключите и будете настраивать канал через выделенный порт процесс будет аналогичным.

В опции Configuration Address source можно выбрать четыре варианта настройки:

- Unspecified – способ назначения адреса уже настроен, менять не нужно
- Static – ручной способ назначения адреса
- 2 варианта с DHCP – автоматическое получение адреса от DHCP сервера

### 13.1.3 Настройка интерфейса IPMI в режиме Static.

Если Вы используете режим Static, то имейте в виду о возможном возникновении следующих проблем:

- Если в Вашей сети не одно устройство с IPMI, а некоторое количество, Вам придется самостоятельно следить за уникальностью назначаемых устройствам адресов. Имейте в виду, что при дублировании адресов возникнут проблемы с доступностью этих устройств в сети.
- Ваше терминальное устройство, с которого Вы подключаетесь к BMC, должно иметь адрес из той же подсети, что и IPMI BMC.
- Для реализации удаленного управления Вам необходимо будет настроить публикацию устройства IPMI на WAN интерфейсе Вашего граничного роутера.

### 13.1.4 Настройка интерфейса IPMI в режиме DHCP.

Давайте для примера сконфигурируем IP стек IPMI на разделяемых портах. Для этого в настройке Configuration Address source для BMC Sharelink Management channel выбираем DynamicAddressBmcDhcp. Убеждаемся, что

|              |              |              |              |              |      |      |          |       |      |                   |           |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|----------|-------|------|-------------------|-----------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ВДНР.469579.006РЭ | Лист      |
|              |              |              |              |              |      |      |          |       |      |                   | 109       |
|              |              |              |              |              |      |      |          |       |      | Копировал         | Формат А4 |

сервер подключен к ЛВС, в которой имеется DHCP сервер. Сохраняем изменения и выходим из BIOS с перезагрузкой, нажав <F10>.

В процессе загрузки снова заходим в BIOS и убеждаемся, что интерфейс IPMI BMC Sharelink Management channel получил настройки от сервера DHCP. Пример показан на рисунке 101.

На этом настройка IPMI интерфейса завершена.

### 13.1.5 Настройка IPMI Java SOL

- При загрузке системы нажмите <Del>, чтобы войти в режим настройки параметров BIOS.
- Перейдите в меню Advanced и выберите Serial Port Console Redirection, нажмите <ENTER>.
- Убедитесь, что параметр Console Redirection of COM0 находится в состоянии [Enabled]. Если это не так – поправьте. Этот параметр необходим для полноценного управления сервером по IPMI. Его умолчательное значение должно быть [Enabled].

### 13.1.6 Краткое введение в функционал IPMI

После настройки IPMI в предыдущих абзацах мы можем попробовать подключиться к BMC через IPMI для управления системой. Интерфейс управления доступен через стандартный web браузер, например, Yandex browser, Firefox и Opera.

В последних версиях браузеры используют движки на базе HTML5 и требуют больше ресурсов. Поэтому рекомендуем иметь не менее 8 Гб оперативной памяти, особенно при использовании функционала KVM.

### 13.1.7 Подключение к к странице управления BMC

Для примера запустим Google Chrome. Введем в адресной строке IP адрес интерфейса IPMI и нажмем <ENTER>. BMC переключит наше HTTP подключение на защищенный HTTPS, и мы увидим страницу предупреждения о нарушении приватности, как показано на рисунке 102.




Рисунок 102

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

|                   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
| ВДНР.469579.006РЭ |  |  |  |  |
| 110               |  |  |  |  |

|      |
|------|
| Лист |
| 110  |

На этой странице жмем «Advanced» и далее «Continue to ...» и видим стартовую страницу интерфейса управления BMC, которая показана на рисунке 103.




Рисунок 103

Подключаемся, используя имя пользователя и пароль по умолчанию:

User name: admin

Password: admin

Когда Вы подключаетесь с этим именем пользователя, имейте ввиду, что Вы получаете в свое распоряжение все права Администратора. В реальном рабочем окружении как можно скорее нужно сменить пароль.

### 13.1.8 Содержание окна управления IPMI

Когда Вы подключитесь, то увидите окно, показанное на рисунке 104.




Рисунок 104

### 13.1.9 Описание интерфейса управления IPMI

**Dashboard** – Инструментальная панель

|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|--------------|------|------|----------|-------|------|-------------------|-------------|
| Инв. № подл. | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ВДНР.469579.006РЭ | Лист<br>111 |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |
|              |      |      |          |       |      |                   |             |

На этой странице представлена основная информация о системе, включая информацию о прошивках, состоянии и настройке сетевой подсистемы и информацию с датчиков.

Блок Firmware Information содержит информацию о версии и времени компиляции прошивки BMC, информацию о версии прошивки BIOS, о версии CPLD материнской платы, информацию о версии CPLD backplane.

Блок Network Information содержит MAC адреса системных и BMC интерфейсов. Вы можете выбрать просмотр разделяемого или выделенного порта BMC.

Информация о сетевых интерфейсах BMC содержит MAC адреса, информацию о сети и адресе IPV4 и IPV6.

Блок Sensor monitoring отображает информацию с датчиков системы в режиме реального времени, включая имя датчика, последние считанные с него показания, график изменения показаний и alarm status датчика.

**Sensors** – системные датчики

Эта страница показывает состояния всех системных датчиков. Когда по значению, считанному с датчика, возникает тревога, этот датчик будет показан в основной форме блока Sensors Monitoring страницы Dashboard. Если состояние датчика нормализуется, он от туда будет убран автоматически.

**System list** – состав системы

Эта страница отображает информацию об установленных процессорах и памяти. Кликните на блок CPU, для того чтобы увидеть подробную информацию о процессорах. Если блок Методу зеленого цвета, это значит, что память установлена. Если кликнуть по нему, можно увидеть подробную информацию об установленной памяти.

**Hard disk information** – информация о жестких дисках

Если в сервере используется backplane с экспандером, зеленый цвет блока говорит о том, что все диски установлены. Состояние жестких дисков можно видеть справа или снизу от блока. По клику левой кнопкой мыши можно просмотреть детальную информацию о диске. Клик же правой кнопкой мыши позволит определить местоположение конкретного диска.

**Power consumption** – энергопотребление

В этом меню можно ограничить энергопотребление, а также просмотреть последние данные об энергопотреблении.

**FRU information** – Информация FRU

В этом разделе меню можно получить информацию о FRU (Field Replacable Unit), заменяемых модулях в составе системы.

**Log & Report** – Журнал событий и отчеты

В этом меню собраны отчеты и журналы событий для анализа. Тут можно увидеть журнал IPMI time, журнал audit и журнал video.

**Settings** – Настройки

Тут можно настроить параметры BMC, включая BSOD, дату и время, сеть, и т. д..

**Remote control** – удаленное управление

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв. № докл. |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |                   |      |
|------|------|----------|-------|------|-------------------|------|
|      |      |          |       |      | ВДНР.469579.006РЭ | Лист |
|      |      |          |       |      |                   | 112  |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                   |      |

На этой странице можно запустить KVM и SOL, управлять электропитанием и функцией UID (Unit identification).

**Image redirection** – перенаправление изображения

На этой странице Вы можете получить последнюю версию файла образа диска на удаленном сервере хранения.

**Maintenance** – обслуживание

В этом меню можно произвести основные операции по обслуживанию сервера, такие как обновление прошивок BMC, BIOS, CPLD.

**Log off** – завершение сеанса

Кликнуть тут для завершения сеанса текущего пользователя.

13.1.10 Удаленное управление с помощью KVM

Запустить управление по KVM можно из меню «remote control», раздел KVM&Java SOL как показано на рисунке 105.




Рисунок 105

Интерфейс KVM показан на рисунке 106.

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

|                   |  |
|-------------------|--|
| ВДНР.469579.006РЭ |  |
|                   |  |

|      |
|------|
| Лист |
| 113  |





## 13.2 Другие способы доступа к IPMI

Прошивка контроллера BMC AST2500 удовлетворяет спецификациям IPMI 2.0, так что Вы можете пользоваться стандартными драйверами операционных систем и программным обеспечением, соответствующим данным спецификациям.

### 13.2.1 Драйвер IPMI

Контроллер AST2500 поддерживает разработанные Intel драйвера, которые можно получить на их вебсайте по ссылке <https://www.intel.com/content/www/us/en/servers/ipmi/ipmi-technical-resources.html>.

Что касается ОС Windows Server, начиная с WindowsServer 2003 R2, Microsoft так же предоставляет пакет драйверов IPMI.

Вы, конечно, можете также использовать драйвера открытой системы openIPMI. AST2500 поддерживает openIPMI драйвер ядра Linux. Используйте следующие команды для загрузки IPMI драйвера: "modprobe ipmi\_devintf" "modprobe ipmi\_si". Если Вы используете старые версии ядра Linux, возможно потребуется использовать команду "ipmi\_kcs" вместо "ipmi\_si".

### 13.2.2 IPMI tools и другие open source инструменты

Контроллер AST2500 поддерживает open source IPMI утилиты. Вы также можете использовать другое программное обеспечение. Например OpenIPMI, IPMIUtility, и т. д..

|              |              |              |              |              |                   |      |          |       |      |           |           |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------|----------|-------|------|-----------|-----------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | ВДНР.469579.006РЭ |      |          |       |      | Лист      |           |
|              |              |              |              |              |                   |      |          |       |      | 116       |           |
|              |              |              |              |              |                   |      |          |       |      |           |           |
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Изм.              | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Копировал | Формат А4 |

14 НАСТРОЙКА RAID

14.1 Настройка RAID через UEFI

14.1.1 Предварительная подготовка

В процессе загрузки сервера нажмите Delete/ESC, чтобы войти в интерфейс BIOS. Переместитесь по меню PlatForm interface-->PCH Configuration-->PCH SATA Configuration-->Configure SATA и установите SATA в режим RAID, как показано на рисунке 110.




Рисунок 110

Установите storage и video в меню Advanced/CSM configuration в значение UEFI, как показано на рисунке 111.

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |






Рисунок 113

По желанию измените имя создаваемого RAID массива. Имя не должно содержать специальные символы. Допустимы только буквы латинского алфавита и цифры. Пример показан на рисунке 114.




Рисунок 114

Следующим шагом необходимо выбрать уровень RAID (RAID level), как показано на рисунке 115.

|              |              |  |  |  |
|--------------|--------------|--|--|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |  |  |  |
|              | Инв. № докл. |  |  |  |
|              | Взам. инв. № |  |  |  |
| Инв. № подл. | Подп. и дата |  |  |  |
|              | Инв. № докл. |  |  |  |
|              | Взам. инв. № |  |  |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

ВДНР.469579.006РЭ




Рисунок 115

Следующим шагом нужно выбрать диски, из которых необходимо собрать массив. Стрелками перемещаемся по списку Select Disks и пробелом отмечаем необходимые. Процесс показан на рисунке 116.




Рисунок 116

Далее выберите Create Volume и нажмите <ENTER> для запуска процедуры создания массива. В таблице 24 приведены описания параметров RAID массива.

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изн. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Изн. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изн. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Изн. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

ВДНР.469579.006РЭ

Таблица 24.

| Параметры    | Описание                                                                                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name         | Имя массива                                                                                                                                                                 |
| RAID Level   | Уровень RAID. Обычно выбирается исходя из необходимого уровня отказоустойчивости при допустимой производительности, объёме и стоимости                                      |
| Select Disks | Выберите диски-участники, составляющие RAID массив. Доступные диски отображаются в столбце Select Disks. Нажмите пробел, чтобы выбрать диск. [x] означает, что диск выбран. |
| Strip Size   | Размер стрипа. Объём данных, записываемых на массив за одну операцию ввода-вывода                                                                                           |
| Capacity     | Емкость логического диска                                                                                                                                                   |

Когда массив будет создан, он будет показан в разделе RAID volumes. Можно его выбрать, нажать <ENTER> и посмотреть детальную информацию по нему (имя массива, RAID level, информацию о дисках и т. д.).

### 14.1.3 Назначение диска горячего резерва

Можно один из дисков, не входящих в массивы, назначить для существующего массива диском горячего резерва (hot spare). Для этого выделите свободный диск, нажмите на нем <ENTER> (рисунок 117). Далее выберите Mark as Spare и нажмите <ENTER>. (рисунок 118). И наконец, подтвердите операцию выбора Yes (рисунок 119).




Рисунок 117

|              |              |              |              |              |      |      |          |       |      |                   |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|----------|-------|------|-------------------|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ВДНР.469579.006РЭ | Лист |
|              |              |              |              |              |      |      |          |       |      |                   | 121  |
| Копировал    |              |              |              |              |      |      |          |       |      | Формат А4         |      |



Рисунок 118



Рисунок 119

#### 14.1.4 Удаление массива RAID

Воидите в интерфейс Intel (R) RSTe SATA Controller. Выберите массив, который нужно удалить, и нажмите <ENTER>, как показано на рисунке 120

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изн. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Изн. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изн. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Изн. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

ВДНР.469579.006РЭ



Рисунок 120

Откроется интерфейс информации о RAID массиве. Выберете Delete и нажмиме <ENTER>, чтобы удалить массив. Рисунок 121




Рисунок 121

|              |              |  |
|--------------|--------------|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |  |
|              | Инв. № дубл. |  |
|              | Взам. инв. № |  |
| Инв. № подл. | Подп. и дата |  |
|              | Инв. № дубл. |  |
|              | Взам. инв. № |  |
| Инв. № подл. | Подп. и дата |  |
|              | Инв. № дубл. |  |
|              | Взам. инв. № |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

ВДНР.469579.006РЭ

## 14.2 Настройка RAID через встроенное ПО Intel RSTe

### 14.2.1 Предварительная подготовка

Встроенный Intel RSTe на данной плате имеет два контроллера, которые называются SATA и sSATA. Каждый из этих контроллеров управляет дисками, подключенными к принадлежащим каждому из них интерфейсам. Так SATA контроллер поддерживает подключение до 8 дисков. А sSATA – 6 дисков.

Выполните предварительную подготовку, как описано выше в главе 14.1.1 «Предварительная подготовка».

Выполните вход в интерфейс управления RSTe, нажимая <CTRL-I> в процессе загрузки сервера при появлении экрана, показанного на рисунке 122.



Рисунок 122

Если рабочий режим обоих контроллеров (и sSATA, и SATA) установлены в RAID то и приглашений при загрузке системы "Press<CTRL-I> to enter Configuration Utility" для входа в утилиту конфигурации будет так же два. Для sSATA и SATA контроллеров соответственно. Пожалуйста правильно выберите контроллер для дисков, которые Вы подключили для сборки RAID массива.

Выполнив вход в интерфейс необходимого контроллера, Вы увидите изображение, как на рисунке 123.

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

|                   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
| ВДНР.469579.006РЭ |  |  |  |  |
|                   |  |  |  |  |

|      |
|------|
| Лист |
| 124  |





Рисунок 124

После этого на основном экране Intel RSTe в разделе DISK/VOLUME INFORMATION в списке RAID Volumes появится информация, которая содержит все основные параметры (имя, уровень RAID, состояние и т. д.) только что созданного массива (рисунок 125).



Рисунок 125

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Изм.         | Лист         |
| № докум.     | Подп.        |
| Дата         |              |

ВДНР.469579.006РЭ

14.2.3 Назначение диска горячего резерва

Воїдите в інтерфейс Intel RSTe и в MAIN MENU выберите пункт 4 Mark Disks as Spare и нажмите <ENTER>, как на рисунке 126.




Рисунок 126

В интерфейсе на рисунке 127, перемещаясь по свободным дискам, пробелом нужно отметить те, которые планируете назначить как горячий резерв, и нажмите <ENTER>. В предупреждении, если уверены, подтвердите операцию, нажав «Y», и нажмите <ENTER> для завершения.

|              |              |              |              |              |                   |  |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |                   |  |  |  |  |      |
|              |              |              |              |              |                   |  |  |  |  |      |
|              |              |              |              |              |                   |  |  |  |  |      |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ВДНР.469579.006РЭ |  |  |  |  | Лист |
|              |              |              |              |              |                   |  |  |  |  | 127  |



Рисунок 127

Как результат на основном экране Intel RSTe можно будет наблюдать резервные диски (рисунок 128).




Рисунок 128

14.2.4 Удаление массива RAID

Войдите в интерфейс Intel RSTe и в MAIN MENU выберите пункт 2 «Delete RAID Volume», как на рисунке 129, и нажмите <ENTER>.

|              |              |          |       |      |
|--------------|--------------|----------|-------|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |          |       |      |
|              | Взам. инв. № |          |       |      |
|              | Инв. № дубл. |          |       |      |
|              | Подп. и дата |          |       |      |
| Изм.         | Лист         | № докум. | Подп. | Дата |

ВДНР.469579.006РЭ



Рисунок 128

Далее в интерфейсе, как на рисунке 129, выберите массив, который нужно удалить, и нажмите <DELETE>, чтобы выполнить удаление.




Рисунок 129

## 15 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Использовать плату только по ее прямому назначению.
- Запрещается выполнять монтаж (демонтаж), техническое обслуживание платы лицам, не имеющим соответствующей квалификации и не изучившим данное руководство по эксплуатации.
- Запрещается выполнять монтаж (демонтаж), техническое обслуживание платы при подключённом питании.
- Не использовать плату при климатических условиях, отличных от указанных в руководстве по эксплуатации.
- Не подвергать плату воздействию сильных магнитных полей, жидкостей и чрезмерных механических нагрузок.
- Подключать к плате периферийные устройства и кабели допускается только через предназначенные для этого разъёмы, соблюдая маркировку и не прилагая усилий, способных повредить разъёмы или саму плату.

|              |              |              |              |              |                              |  |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | <div>ВДНР.469579.006РЭ</div> |  |  |  |  | Лист |
|              |              |              |              |              |                              |  |  |  |  | 130  |
|              |              |              |              |              |                              |  |  |  |  |      |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |                              |  |  |  |  |      |

## 16 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Материнская плата не требует проведения специального технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации. Обычно техническое обслуживание платы проходит в составе устройства, в котором она установлена, в соответствии с регламентом эксплуатирующей организации

Ремонт материнской платы сводится к диагностике отказа и замене неисправного элемента на исправный. Его осуществляет завод-изготовитель или уполномоченные производителем сервисные центры.

При возникновении отказа проводят диагностику, исключая возможное влияние на плату неисправных компонентов, установленных или подключенных к ней.

Если же неисправность платы подтверждается, необходимо подготовить информацию о внешних проявлениях неисправности (фото и видео). Оформить претензию, где указать серийный номер платы и описание неисправности. Подготовить плату к транспортировке и отправить ее вместе с претензией и фото или видеоматериалами в адрес производителя. Предварительно необходимо согласовать отправку с ним по любым доступным каналам связи.

## 17 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материнская плата транспортируется любым видом транспорта на любое расстояние в упаковке, соответствующей группе 1 (Л) ГОСТ 15150-69. Условия транспортировки должны соответствовать группе С (средние) ГОСТ 23216-78.

В транспортных средствах, перевозящих материнскую плату, не должно быть паров кислот, щелочей или других химически активных веществ, пары которых могут вызвать коррозию.

Погрузочно-разгрузочные работы необходимо проводить осторожно, без резких ударов, толчков. Упаковка должна быть надежно закреплена, не иметь возможности перемещаться, ударяться и деформироваться.

При распаковывании должна быть учтена возможность последующего использования упаковки при эксплуатации материнской платы (хранение после расконсервации, тестирование, возврат в сервисный центр).

Условия для хранения материнской платы должны соответствовать ГОСТ 23216-78. Материнская плата должна храниться в климатических условиях согласно техническим условиям и руководству по эксплуатации.

В складских помещениях, где хранится материнская плата, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары и газы которых могут вызвать коррозию.

## 18 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие платы требованиям настоящих технических условий в течение всего срока службы при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантия не распространяется на изделия, которые вышли из строя в результате неправильного использования, небрежного обращения, аварии, неверной установки или эксплуатации. Данная гарантия утрачивает силу при:

- наличии следов самостоятельного ремонта;
- выявлении невыполнения требований условий эксплуатации;
- механических повреждениях.

Плата не содержит комплектующих, имеющих ресурс менее гарантийного срока эксплуатации.

|              |              |              |              |              |                   |  |  |  |  |             |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--|--|--|--|-------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |                   |  |  |  |  | Лист<br>131 |
|              |              |              |              |              |                   |  |  |  |  |             |
|              |              |              |              |              |                   |  |  |  |  |             |
|              |              |              |              |              |                   |  |  |  |  |             |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ВДНР.469579.006РЭ |  |  |  |  |             |

Плата не требует проведения плановых ремонтов или замены комплектующих в течение гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации платы составляет 12 месяцев со дня со дня ввода в эксплуатацию изделия, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

19 УТИЛИЗАЦИЯ

Решение о прекращении эксплуатации, утилизации принимает эксплуатирующее лицо или организация. После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

20 КОНТАКТЫ

ООО «Мегаполис-Телеком Регион».  
Адрес для направления корреспонденции: 664007, город Иркутск, а/я 131  
Тел./Факс: + 7-3952-58-5959  
E-mail: sale@megapolis-telecom.ru

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Инв. № подл. |              |

|      |      |          |       |      |                   |      |
|------|------|----------|-------|------|-------------------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ВДНР.469579.006РЭ | Лист |
|      |      |          |       |      |                   | 132  |