

ООО «ХоумНэт» <u>www.hm-net.ru</u> тел. +7(3952) 55-88-88

Краткое руководство пользователя

Терминал с измерением температуры и распознаванием лиц HN-TT07N



Описание

Терминал с бесконтактным измерением температуры и распознаванием лиц HN-TT07N является как обособленным устройством для контроля доступа, так и прибором для бесконтактного измерения температуры, со звуковым срабатыванием при превышении допустимых значений. Терминал поддерживает интеграцию в СКУД закрывая базовые потребности по пропускному контролю и их автоматизации, с учетом распознавания лиц.

- 7 дюймовый экран
- Диапазон температурного измерения: +30°C ~ +45C°
- Точность температурного измерения ±0.3°С
- WDR 80 дБ, режим день/ночь
- Точность распознавания лиц 99%
- Обнаружение лица в кадре
- Бесконтактное измерение температуры до 1м

Измерение температуры

Позволяет измерять температуру с расстояния почти до 1 метров, пока сотрудник идет к контрольно-пропускному пункту.

Распознавание лиц

База на 22 400 лиц и точность измерения 99% позволяет интегрировать терминал в готовую систему контроля доступа.

Рабочая температура

Терминал используется только в помещении и/или безветренном пространстве с температурой среды от 0°С до +50°С и влажности до 95%.

Защита

IP64 защита от пыли и влаги позволяет использовать терминал на теплых складах.

Совместимость

Проключить устройство в СКУД можно через Wiegand интерфейс связи между устройством чтения идентификатора (карточки) и контроллером.

<u>Сигнализация</u>

Терминал имеет звуковое оповещение при превышении порогового значения температуры измерения.

1. Интерфейсы

- J1 Wiegand выход 1- D0, 2 D1, 3 GND
- J2 Wiegand ввод по умолчанию Нет (требуется модуль ввода расширения опция)
- J3 Тревожный выход

J4 USB-интерфейс

J5 DC 12B

Јб Сетевой порт RJ45

2. Установка



Если устройство установлено в помещении, оно должно находиться на расстоянии не менее 2 метров от источника света и не менее 3 метров от окон и дверных проемов, избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Пожалуйста, сохраняйте интенсивность окружающего света более 100 люкс.

1. Удлинение шнура питания (слаботочная часть) не должно превышать 2 метра, в противном случае это приведет к недостаточному напряжению питания на стороне устройства (просадка), а также к повторным перезапускам, сбоям и другим аномальным явлениям. Если источник питания находится далеко от оборудования, вы можете удлинить шнур питания, используя повышение мощности.

2. При использовании других адаптеров, таких как 9В 1А, недостаточное напряжение и низкий ток приведут к повторному перезапуску устройства и некорректной работе. 3. Используемый кабель не должен быть слишком тонким (например, тонкий сетевой кабель). Рекомендуется подключать несколько одинаковых кабелей параллельно или использовать толстые медные кабели, чтобы обеспечить напряжение 12В DC.

Для монтажа используется монтажная пластина и/или кронштейн (или кронштейн в виде струбцины)





3. Web интерфейс

Подключите терминал в сеть, откройте браузер и введите

192.168.1.88

первый пароль для входа в систему должен быть установлен самостоятельно нажмите Войти.

0.10	the pass	sword activation	e ser up n device.	
Set Passwor	1			
Confirm passwore	d [
	Low	Medium	High	
totice: ² assword setting could to number (0-0), nopercase in ter (A-2), low	8-15 non-	null characters tter (a-z) and tv	and must	consist of three typ

При первом использовании интерфейса входа в систему нажмите загрузить ActiveX Plugin, чтобы загрузить и установить элемент управления ActiveX.

Если на странице появляются угрозы безопасности, пожалуйста, разрешите доступ / allow access.

При появлении запроса на загрузку и установку элемента управления при появлении запроса с информацией на следующем рисунке вручную измените уровень безопасности IE в «Инструменты IE» -> «Свойства браузера» -> «Безопасность» -> «Пользовательский уровень безопасности» и измените параметры следующим образом:



4. Распознавание лиц

IP CAMER	A		
+ Local Config	SA Parameter		
+ Video Settings		Enable 🔽	
+ Network Settings		DetectTime 1 1	.0 23 . 59
+ Storage Settings			
+ Alarm Settings		DetectTime 2 🔽 🚺	: [0] [23] : [59]
+ COM Setting		Sensitivity	
+ System		Companyate	single mode
+ Expansion Settings		Snapmode	
- Smart Analytics		Capturetimes	° *
Temperature		EveryNthFrame	5 (1~1500)
Smart Face		Face recognition maximum pixel	500 (300~500)
Access control		Face test minimum	
Face Region		pixels	300 (0~500)
List management		FaceMinPixel	200 (30~300)
Black and White		Face scene	Lobby scene 🗸
FA black and Alarm se		FaceTrack	Filter Tracking V
Attendance Records		FTPUpload	Open 🗸
SA Version Info		Image Type	Face Picture
Device Information		FaceQuality	99 (1~99)
		Human	Filter Tracking
		Live detection	Close
		Function First	Speed first
			Save Reply defaults

Включите распознавание лиц, установив Enable

Время постановки на охрану / Detect Time

Этот пункт является контрольным временем. Пользователь может определить два периода времени. Чтобы сделать его эффективным, установите флажок [Период постановки на охрану]. По умолчанию: включены оба периода времени, время по умолчанию: 00: 00 ~ 23: 59.

Чувствительность / Sensitivity

Диапазон настройки: от 0 до 10. Чувствительность по умолчанию - 5 Чем выше чувствительность, тем хуже качество снятого изображения. Чем ниже чувствительность, тем выше качество снятого изображения.

Режим снимка / Snapshot Mode

Режим снимка: по умолчанию для устройства контроля доступа установлено значение Одиночный режим: по умолчанию Время снимка равно 8, а Интервальные кадры составляет 5 кадров.

Описание: Контроль доступа к Trial scene access control and gate. Когда несколько человек проходят через проходную, захватывается только передний. В соответствии с установленным интервалом кадров, фотография лица будет снята и загружена на FTP-сервер.

Максимальное и минимальное количество пикселей для распознавания лиц

Максимальный диапазон настройки пикселей распознавания лица: 300 ~ 500. По умолчанию: 500

Диапазон установки минимального пикселя для распознавания лиц: 30 ~ 300. По умолчанию: 130

Когда пиксели лица в кадре меньше 130 (самый маленький пиксель для распознавания лиц), они не захватываются; когда пиксели лица в кадре больше 500 (самый большой пиксель для распознавания лиц), они не захватываются.

<u>Сцена / Face Scene</u>

Этот параметр используется для принятия разных стратегий воздействия на лицо для разных сценариев применения. Есть два режима обычной сцены и сцены лобби. По умолчанию это Сцена лобби. Обычная сцена: используется в обычной среде; лобби: подходит для подсветки.

<u>Рамка отслеживания лица / Face Tracking Frame</u> Этот параметр используется для наложения рамки отслеживания лица.

Загрузка по FTP / FTP upload

Этот параметр используется для настройки FTP-сервера для загрузки изображений лиц.

Формат загрузки изображения / Picture upload format

Установите формат изображения, которое вы хотите загрузить, то есть тип изображения, включая следующие три типа: (1) загружать только изображение лица, полученное после захвата; (2) загрузить захваченное лицо и исходное изображение.

<u>Tecт / Living test</u>

Этот параметр используется для обнаружения в реальном времени. Состояние по умолчанию Вкл.

5. Температура

Установка зоны измерения температуры



6. Контроль доступа

Поддержка WG26 / WG34.

Выход Wiegand по умолчанию выключен.

По умолчанию для параметра управления белым светом выбрано значение Контроль времени белого света, а продолжительность светового потока составляет 10 секунд. Примечание: белый свет контролируется обнаружением движения. Когда есть сигнал тревоги при обнаружении движения, горит белый свет. После того, как тревога обнаружения движения закончилась, белый свет выключен через 10 сек.

7. Распознавание лиц - Белый список



Добавьте базу данных лиц, которая разделена на черный и белый списки. Когда человек, добавленный в черный и белый список, проходит мимо камеры, появится информация из соответствующего списка.

Снимок: Импорт изображений лица по снимку в реальном времени Шаг 1. Выберите снимок в типе изображения (по умолчанию снимок)

Шаг 2. Введите имя для изображения

Шаг 3: Введите номер

Шаг 4: Нажмите, чтобы добавить White или VIP список

Правила имени и номера изображения: имя изображения + номер изображения не могут быть повторены, один элемент может быть повторен, идентификационная карта и номер мобильного телефона могут быть опциональными

Распознавание лиц - Список имен

Вы можете просмотреть добавленную базу данных White и VIP-списков, а также запросить и удалить изображение лица из списка.

Распознавание лиц и настройки тревоги

Вы можете установить соответствующие тревоги для White и VIP списков.

1. Тревога: Вы можете включить или отключить тревогу (по умолчанию включен)

2. Аварийные сигналы белого и VIP-списка: вы можете включить или отключить сигнализацию белого, VIP и небелого списка (по умолчанию включены белые и VIP-списки тревоги)

3. Ю выход: методы вывода - непрерывный выход или импульсный выход.

4. Длительность выходного сигнала: выберите длительность входного сигнала

5. тип выхода IO: можно выбрать тип выхода IO (по умолчанию включено)

6. Режим распознавания: выберите режим идентификации контроля доступа (распознавание одного листа по умолчанию)

Одиночное распознавание: сравнивайте только одну фотографию за раз

<u>Распознавание частоты</u>: если соответствующее изображение лица может быть найдено в списке в течение установленного количества раз распознавания, распознавание остановится. Если соответствующее изображение лица не совпадает в списке в течение установленного количества раз распознавания, оно всегда будет распознаваться

<u>Всегда распознается</u>: когда лицо представляет собой зеленую рамку, оно всегда будет захвачено и распознано

7. Сравнение сходства. Если набор распознает сходство слишком низко, может возникнуть несоответствие (сходство по умолчанию - 90)

8. Период постановки на охрану: вы можете выбрать указанный период постановки на охрану (время по умолчанию от 00:00 до 23:59, по умолчанию включено)

Примечание. Функция проверки лица в интерфейсе пользовательского интерфейса управления доступом поддерживает только проверку White и VIP-списка. В то же время, тревожный выход из White и VIP-списка должен быть включен.

8. Тревоги при распознавании и измерении температуры

Установка температуры срабатывания / Temperature threshold

Установка выбора замера: распознавание, распознавание + температура, температура

+ Local Config	Face recognize						
Audio Settings							
Video Settings	Alarm Switch	✓ White	list alarm 🔽	vip Alarm 🔽	1	Non-White list alarm 📃	
Network Settings Storage Settings	IO Output	Continuou 🗸	Alarm output	1 (1~60)S	IO Outpu Typ	e Open 🗸 *	
Alarm Settings	Recognize Mode	single rec(🗸					
COM Setting System	Comparison similarity	75 (1-100)					
Expansion Settings	Matching mode	Face detect + Ter	~				
Smart Analytics	Mask detect	close V					
Video MaskTemperature	Temperature correction	Intelligent Algorith V compensated temperature 0.0 (0°-1°)					
Smart Face Access control	High temperature alarm	close	~				
Face RegionList management	Temperature threshold	37.3 (1-100)					
 Black and White FA black and Alarm se 	Arming time period 1	V 0 : 0	23 : 59				
Contrast Record Attendance Records	Arming time period 2	V 0 : 0	23 : 59				
SA Version Info Device Information		Save	Reply def	aults			

9. Настройки Видеопотока

Для настройки камеры можно выбрать Поток, Кодек, Расширение, Битрейт.

Local Config	Video Coding					
Audio Settings						
Video Settings		Main Stream			Sub Stream	
OSD Settings	Coding Level	Main Profile	~	Coding Level	Main Profile	~
 Video Coding 	Coding	H.264		Coding	H.264	~
Video Parameter	Resolution	H.265		Resolution	1920 * 1080	~
Picture Parameter	Quality	Fine	~	Quality	Normal	\sim
Network Settings	Advanced	7		Advanced	~	
Storage Settings	Rate control	VBR	~	Rate control	VBR	~
Alarm Settings	Quality	Better	~	Quality	Bad	~
COM Setting	Bitrate limits	(30~16384Kb/S)		Bitrate limits	(30~16384Kb/S)	
System	Bitrate(Kb/S)	4096		Bitrate(Kb/S)	1024	
Expansion Settings	Frame rate(F/S)	25	(1~25)	Frame rate(F/S)	25	(1~25)
Smart Analytics	GOP(F)	50	(1~200)	GOP(F)	50	(1~200)
		LAN W	/AN		LAN	WAN
					Save	1.11
	* LAN:De	fault. LAN				

10.Аудио параметры

По умолчанию кодек ААС

Audio Settings Enable Image: Compression Type Video Settings Compression Type G.726 Network Settings Compression Type G.711U Storage Settings Audio Bitrate 128000 Alarm Settings Sampling Rate 44.1k COM Setting Input Volume 115 System Output Volume 115 Smart Analytics Save Save	Local Config	Audio Parameter	
 Audio Parameter Audio Input Audio Input Audio Input Audio Input Audio Input Audio Input Compression Type AAC AAC<!--</td--><td>- Audio Settings</td><td></td><td></td>	- Audio Settings		
+ Video Settings Audio Input 0.700 G.711A G.711A G.711U + Network Settings Compression Type + Storage Settings Audio Bitrate + Alarm Settings Sampling Rate + COM Setting Input Volume + System Output Volume + Expansion Settings Save	 Audio Parameter 	Enable	
+ Network Settings Compression Type G. (110 AAC + Storage Settings Audio Bitrate 128000 + Alarm Settings Sampling Rate 44.1k + COM Setting Input Volume 0 15 + System Output Volume 0 15 + Expansion Settings Save	+ Video Settings	Audio Input	G.711A
+ Storage Settings + Alarm Settings + COM Setting + COM Setting + System + Expansion Settings + Smart Analytics Audio Bitrate 128000 11 44.1k 128000 128000 128000 128000 128000 128000 128000 128000 128000 128000 128000 128000 128000 128000 128000 128000 128000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	+ Network Settings	Compression Type	AAC
+ Alarm Settings Sampling Rate 44.1k + COM Setting Input Volume 15 + System Output Volume 15 + Expansion Settings Save	+ Storage Settings	Audio Bitrate	128000 🗸
+ COM Setting Input Volume 015 + System Output Volume 015 + Expansion Settings + Smart Analytics Save	+ Alarm Settings	Sampling Rate	44.1k 🗸
+ System Output Volume 015 + Expansion Settings + Smart Analytics Save	+ COM Setting	Input Volume	0 15
+ Expansion Settings + Smart Analytics Save	+ System	Output Volume	
+ Smart Analytics Save	+ Expansion Settings		
	+ Smart Analytics		Save

11.Примечание

Инфракрасный свет всегда включен, используется для обнаружения движения. Белый свет включается после включения питания и выключается после запуска устройства, после этого белый свет и экран контролируют обнаружение движения.